Mobilly
Univerzální dálkové ovládání pro TV

Uživatelský manuál



Způsob nastavení
A. Vyhledávání příslušných modelů zadáním ručních kódů

1. Zapněte televizor a v seznamu kódů vyhledejte kód, který představuje značku televizoru. Viz obrázek: (seznam kódů je přiložen na zadní straně).

2. Podržte tlačítko "SET", dokud se nerozsvítí indikátor.

3. Zadejte 3místný kód z první skupiny odpovídající modelu, například:

4. Indikátor zhasne. Nastavení je dokončeno.

5. Zkontrolujte, zda tlačítka na dálkovém ovladači fungují normálně.

*Pokud ne, spusťte nastavení znovu od kroku 1.

Vzhledem k velkému množství kódů odpovídajících vašemu modelu televizoru se doporučuje nastavit si televizor kód po kódu a nakonec vybrat ten, který pro váš televizor nejlépe vyhovuje.



© Sunnysoft s.r.o., distributor

B. Režim vyhledávání značek bod-bod

1 Vyhledejte symbol značky odpovídající značce vašeho televizoru, například „2“ pro Hisense. Zapněte televizor a namiřte na něj dálkový ovladač.

2 Stiskněte tlačítko „Nastavení“ + tlačítko se symbolem značky a uvolněte je, jakmile se indikátor rozsvítí.

3 Stiskněte tlačítko „Hlasitost +“ a uvolněte je. Sledujte, zda se zobrazí symbol hlasitosti televizoru. Pokud se nezobrazí, opakujte tento krok.

Jakmile se zobrazí symbol hlasitosti a indikátor zhasne, ihned stiskněte tlačítko „Nastavení“.

Otestujte, zda tlačítka dálkového ovladače fungují normálně. Pokud ne, resetujte je od kroku 2.

Symbol značky Odpovídající tabulka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Haier	Hisense	Konka	Changhong	TCL	SKYWORTH	Samsung	SONY	LG	Panasonic

C: Režim rychlého vyhledávání jedním tlačítkem

Zapněte televizor, nechte jej být v normálním počátečním stavu a namiřte dálkový ovladač na televizor.

2. Stiskněte tlačítko „Nastavení“ na dálkovém ovladači a po přibližně 6 sekundách indikátor bliká. Poté tlačítko uvolněte, jakmile se na televizní obrazovce zobrazí symbol hlasitosti.

Zkontrolujte, zda ostatní tlačítka na dálkovém ovladači fungují správně, a pokud ano, dokončete nastavení, nebo pokud ne, opakujte krok 2.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

KÓDOVÝ FORMULÁŘ PRO KOMPONENTY

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Mobil
Universalfernbedienung für Fernseher

Benutzerhandbuch



Einstellmethode A. Suche
nach relevanten Modellen durch manuelle Eingabe von Codes

1. Schalten Sie den Fernseher ein und suchen Sie in der Codeliste den Code, der die Marke Ihres Fernsehers repräsentiert. Siehe Abbildung: (Die Codeliste befindet sich auf der Rückseite).

2. Halten Sie die Taste „SET“ gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.

3. Geben Sie den dreistelligen Code aus der ersten Gruppe ein, der dem Modell entspricht, zum Beispiel:

4. Die Anzeige erlischt. Die Einstellung ist abgeschlossen.

5. Prüfen Sie, ob die Tasten auf der Fernbedienung normal funktionieren.

Falls nicht, beginnen Sie die Einrichtung erneut bei Schritt 1.

Aufgrund der Vielzahl an Codes, die zu Ihrem TV-Modell passen, empfiehlt es sich , die Codes einzeln einzugeben und schließlich denjenigen auszuwählen, der am besten zu Ihrem Fernseher passt.



© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

B. Punkt-zu-Punkt-Markierungssuchmodus

1. Suchen Sie das **Markensymbol ,** das zu Ihrer TV- **Marke** passt , zum Beispiel „2“ für Hisense. Schalten Sie den Fernseher ein und richten Sie die Fernbedienung darauf .

2 Drücken Sie die Taste „Einstellungen“ + die Taste mit **dem Markierungssymbol** und lassen Sie sie los, sobald die Anzeige aufleuchtet.

3. Drücken Sie die Taste „Lautstärke +“ und lassen Sie sie wieder los . Achten Sie darauf, ob das TV-Lautstärkesymbol erscheint. Falls es nicht erscheint, wiederholen Sie diesen Schritt.

Sobald das Lautstärkesymbol erscheint und die Anzeige erlischt, drücken Sie sofort die Taste „Einstellungen“.

Prüfen Sie, ob die Tasten der Fernbedienung ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, setzen Sie sie ab Schritt 2 zurück.

Markensymbol **Zugehörige** Tabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Haier	Hisense	Konka	Changhong	TCL	SKYWORTH	Samsung	SONY	LG	Panasonic

C: Ein- Knopf -Schnellsuche-Modus

Schalten Sie den Fernseher ein, belassen Sie ihn im normalen Ausgangszustand und richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher.

2. Drücken Sie die Taste „Setup“ auf der Fernbedienung . Die Anzeige blinkt nach etwa 6 Sekunden.

Lassen Sie die Taste los, sobald das Lautstärkesymbol auf dem Fernsehbildschirm erscheint.

Prüfen Sie, ob die anderen Tasten der Fernbedienung ordnungsgemäß funktionieren, und schließen Sie gegebenenfalls die Einrichtung ab.

Falls nicht, wiederholen Sie Schritt 2.

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

CODEFORMULAR FÜR KOMPONENTEN

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Machine Translated by Google

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Mobiltelefonon

Univerzális távirányító TV-hez

Felhasználói kézikönyv



A. beállítási módszer .
Releváns modellek keresése manuális kódok megadásával

1. Kapcsolja be a TV-t, és keresse meg a TV márkáját jelző kódot a kódlistában. Lásd a képet: (a kódlista a hátoldalon található).

2. Tartsa lenyomva a „SET” gombot, amíg a jelzőfény kigyullad.

3. Írja be a modellnek megfelelő első csoport 3 jegyű kódját, például:

4. A jelzőfény kialszik. A beállítás befejeződött.

5. Ellenőrizze, hogy a távirányító gombjai megfelelően működnek-e.

*Ha nem, kezdje újra a beállítást az 1. lépéstől .

Mivel a TV-modelljéhez nagyszámú kód tartozik, ajánlott a TV-kódokat kódonként beállítani, és végül kiválasztani azt, amelyik a legjobban megfelel a TV-jének.



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

B. Pont-pont marker keresési mód

1 Keresse meg a TV-készülék márkájának megfelelő márkajelzést , például a „2” a Hisense esetében. Kapcsolja be a TV-készüléket, és irányítsa rá a távirányítót .

2 Nyomja meg a „Beállítások” gombot + a jellel ellátott gombot , majd engedje el őket, amikor a jelzőfény kigyullad.

3 Nyomja meg és engedje el a „Hangerő +” gombot . Figyelje, amíg megjelenik a TV hangerő szimbóluma. Ha nem jelenik meg, ismételje meg ezt a lépést.

Amint megjelenik a hangerő szimbólum és a jelzőfény kialszik, azonnal nyomja meg a „Beállítások” gombot.

Ellenőrizze, hogy a távirányító gombjai megfelelően működnek-e. Ha nem, állítsa alaphelyzetbe őket a 2. lépéstől.

Márkaszimbólum Megfelelő táblázat



C: Egygombos gyorskeresési mód

Kapcsolja be a TV-t, hagyja normál alapállapotban , és irányítsa a távirányítót a TV felé.

2. Nyomja meg a távirányító „Beállítás” gombját , és a jelzőfény körülbelül 6 másodperc múlva villogni kezd. Ezután

Engedje el a gombot , amikor a hangerő szimbólum megjelenik a TV képernyőjén.

Ellenőrizd, hogy a távirányító többi gombja megfelelően működik-e, és ha igen, fejezd be a beállítást.

vagy ha nem, ismételje meg a 2. lépést.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Мобилно

Универсално дистанционно управление за телевизор

Ръководство за потребителя



Метод на настройка A.
Търсене на подходящи модели чрез въвеждане на ръчни кодове

1. Включете телевизора и намерете кода, който представлява марката на телевизора, в списъка с кодове. Вижте картинката: (списъкът с кодове е прикрепен на гърба).

2. Задръжте натиснат бутона "SET", докато индикаторът светне.

3. Въведете 3-цифрения код от първата група, съответстващ на модела, например:

4. Индикаторът ще се изключи. Настройката е завършена.

5. Проверете дали бутоните на дистанционното управление работят нормално.

*Ако не, започнете настройката отново от стъпка 1.

Поради големия брой кодове, съответстващи на вашия модел телевизор, се препоръчва да настроите кода на телевизора си по код и накрая да изберете този, който най-добре отговаря на вашия телевизор.



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Б. Режим на търсене на маркери от точка до точка

1 Намерете символа на марката , който съответства на марката на вашия телевизор , например „2“ за Hisense. Включете телевизора и насочете дистанционното управление към него .

2 Натиснете бутона „Настройки“ + бутона със символа на маркировката и ги отпуснете, когато индикаторът светне.

3 Натиснете и отпуснете бутона „Сила на звука +“ . Очаквайте да се появи символът за сила на звука на телевизора. Ако не се появи, повторете тази стъпка.

След като се появи символът за сила на звука и индикаторът изгасне, незабавно натиснете бутона „Настройки“.

Проверете дали бутоните на дистанционното управление работят нормално. Ако не, нулирайте ги от стъпка 2.

Символ на марката Съответстваща таблица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Haier	Hisense	Konka	Changhong	TCL	SKYWORTH	Samsung	SONY	LG	Panasonic

C: Режим на бързо търсене с един бутон

Включете телевизора, оставете го в нормалното му начално състояние и насочете дистанционното управление към телевизора.

2. Натиснете бутона „Настройка“ на дистанционното управление и индикаторът ще мигне след около 6 секунди. След това

Освободете бутона, когато символът за сила на звука се появи на телевизионния екран.

Проверете дали другите бутони на дистанционното управление работят правилно и ако е така, завършете настройката.

или ако не, повторете стъпка 2.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

КОДОВИ ФОРМУЛЯРИ ЗА КОМПОНЕНТИ

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Mobilely
Telecomandă universală pentru televizor

Manual de utilizare



Metoda de setare A.
Căutarea modelelor relevante prin introducerea codurilor manuale

1. Porniți televizorul și găsiți codul care reprezintă marca televizorului în lista de coduri. Consultați imaginea: (lista de coduri este atașată pe verso).

2. Țineți apăsat butonul „SET” până când indicatorul se aprinde.

3. Introduceți codul de 3 cifre din primul grup corespunzător modelului, de exemplu:

4. Indicatorul se va stinge. Setarea este finalizată.

5. Verificați dacă butoanele de pe telecomandă funcționează normal.

*Dacă nu, reluați configurarea de la pasul 1.

Datorită numărului mare de coduri corespunzătoare modelului televizorului dvs., este recomandat să configurați codul televizorului în funcție de cod și, în final, să îl selectați pe cel care se potrivește cel mai bine televizorului dvs.



© Sunnysoft sro, distribuitor

B. Mod de căutare a markerilor punct-la-punct

1. Găsiți simbolul mărcii care corespunde mărcii televizorului dvs. , de exemplu, „2” pentru Hisense. Porniți televizorul și îndreptați telecomanda spre el .

2 Apăsați butonul „Setări” + butonul cu simbolul marcaj și eliberați -le când indicatorul se aprinde.

3 Apăsați și eliberați butonul „Volum +” . Urmăriți apariția simbolului pentru volumul televizorului. Dacă nu apare, repetați acest pas.

După ce apare simbolul de volum și indicatorul se stinge, apăsați imediat butonul „Setări”.

Testați dacă butoanele telecomenzii funcționează normal. Dacă nu, resetați-le de la pasul 2.

Simbolul mărcii Tabelul corespunzător

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Haier	Hisense	Konka	Changhong	TCL	SKYWORTH	Samsung	SONY	LG	Panasonic

C: Mod de căutare rapidă cu un singur buton

Porniți televizorul, lăsați-l în starea inițială normală și îndreptați telecomanda spre televizor.

2. Apăsați butonul „Configurare” de pe telecomandă , iar indicatorul clipește după aproximativ 6 secunde. Apoi

Eliberați butonul când simbolul de volum apare pe ecranul televizorului.

Verificați dacă celelalte butoane de pe telecomandă funcționează corect și, dacă da, finalizați configurarea.

sau, dacă nu, repetați pasul 2.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

FORMULAR DE COD PENTRU COMPONENTE

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft sro, distribuitor

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft sro, distribuitor

Mobilely
Universal remote control for TV

User manual



Setting method A.
Searching for relevant models by entering manual codes

1. Turn on the TV and find the code that represents the brand of the TV in the code list. See the picture: (code list is attached on the back).

2. Hold down the "SET" button until the indicator lights up.

3. Enter the 3-digit code from the first group corresponding to the model, for example:

4. The indicator will turn off. The setting is complete.

5. Check if the buttons on the remote control work normally.

***If not, start the setup again from step** 1.

Due to the large number of codes corresponding to your TV model, it is recommended to set up your TV code by code and finally select the one that best suits your TV.



© Sunnysoft sro, distributor

B. Point-to-point marker search mode

1 Find the **brand** symbol that corresponds to your TV **brand ,** for example, “2” for Hisense. Turn on the TV and point the remote control at **it .**

2 Press the “Settings” button + the button with **the mark** symbol and release them when the indicator lights up.

3 Press and release the “Volume +” button . Watch for the TV volume symbol to appear. If it does not appear, repeat this step.

Once the volume symbol appears and the indicator goes out, immediately press the “Settings” button.

Test whether the remote control buttons work normally. If not, reset them from step 2.

Brand symbol Corresponding table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Haier	Hisense	Konka	Changhong	TCL	SKYWORTH	Samsung	SONY	LG	Panasonic

C: One- button quick search mode

Turn on the TV, leave it in its normal initial state, and point the remote control at the TV.

2. Press the “Setup” button on the remote control and the indicator flashes after about 6 seconds. Then

Release the button when the volume symbol appears on the TV screen.

Check if the other buttons on the remote control work properly, and if so, complete the setup,

or if not, repeat step 2.

Supplier/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

CODE FORM FOR COMPONENTS

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft sro, distributor

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft sro, distributor

Mobilnie
Uniwersalny pilot do telewizora

Instrukcja obsługi



Metoda ustawień A.
Wyszukiwanie odpowiednich modeli poprzez wprowadzanie kodów ręcznych

1. Włącz telewizor i znajdź kod odpowiadający marce telewizora na liście kodów. Spójrz na obrazek: (lista kodów znajduje się z tyłu).

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”, aż zaświeci się kontrolka.

3. Wprowadź 3-cyfrowy kod z pierwszej grupy odpowiadającej modelowi, na przykład:

4. Wskaźnik zgaśnie. Ustawienie zostało zakończone.

5. Sprawdź, czy przyciski na pilocie działają prawidłowo.

*Jeśli nie, rozpocznij konfigurację ponownie od kroku 1.

Ze względu na dużą liczbę kodów odpowiadających danemu modelowi telewizora, zaleca się skonfigurowanie kodu telewizora po kolei i wybranie tego, który najlepiej pasuje do Twojego telewizora.



© Sunnysoft sro, dystrybutor

B. Tryb wyszukiwania znaczników punkt-punkt

1. Znajdź symbol marki odpowiadający marce Twojego telewizora , na przykład „2” dla Hisense. Włącz telewizor i skieruj na niego pilota .

2 Naciśnij przycisk „Ustawienia” + przycisk z symbolem znaku i zwolnij je, gdy zaświeci się kontrolka.

3 Naciśnij i zwolnij przycisk „Volume +” . Poczekaj, aż pojawi się symbol głośności telewizora. Jeśli się nie pojawi, powtórz ten krok.

Gdy tylko pojawi się symbol głośności i zgaśnie wskaźnik, natychmiast naciśnij przycisk „Ustawienia”.

Sprawdź, czy przyciski pilota działają prawidłowo. Jeśli nie, zresetuj je od kroku 2.

Symbol marki Odpowiednia tabela

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Haier	Hisense	Konka	Changhong	TCL	SKYWORTH	Samsung	SONY	LG	Panasonic

C: Tryb szybkiego wyszukiwania jednym przyciskiem

Włącz telewizor, pozostaw go w normalnym położeniu wyjściowym i skieruj pilota na telewizor.

2. Naciśnij przycisk „Setup” na pilocie , a wskaźnik zacznie migać po około 6 sekundach. Następnie

Puść przycisk , gdy na ekranie telewizora pojawi się symbol głośności.

Sprawdź, czy pozostałe przyciski na pilocie działają prawidłowo i jeśli tak, zakończ konfigurację.

lub jeśli nie, powtórz krok 2.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

FORMULARZ KODU DLA KOMPONENTÓW

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Mobilno
Univerzalni daljinski upravljalnik za TV

Uporabniški priročnik



Način nastavitve A.
Iskanje ustreznih modelov z ročnim vnosom kod

1. Vklopite televizor in na seznamu kod poiščite kodo, ki predstavlja znamko televizorja. Glejte sliko: (seznam kod je priložen na hrbtni strani).

2. Držite pritisnjen gumb »SET«, dokler se indikator ne prižge.

3. Vnesite 3-mestno kodo iz prve skupine, ki ustreza modelu, na primer:

4. Indikator se bo izklopil. Nastavitev je končana.

5. Preverite, ali gumbi na daljinskem upravljalniku delujejo normalno.

*Če ne, začnite namestitev znova od 1. koraka.

Zaradi velikega števila kod, ki ustrezajo vašemu modelu televizorja, je priporočljivo , da nastavite kodo televizorja posebej in na koncu izberete tisto, ki najbolj ustreza vašemu televizorju.



© Sunnysoft sro, distributer

B. Način iskanja markerjev od točke do točke

1 Poiščite simbol znamke , ki ustreza znamki vašega televizorja , na primer »2« za Hisense. Vklopite televizor in usmerite daljinski upravljalnik vanj .

2 Pritisnite gumb »Nastavitve« + gumb s simbolom oznake in ju spustite, ko indikator zasveti.

3 Pritisnite in spustite gumb »Glasnost +« . Počakajte, da se prikaže simbol za glasnost televizorja. Če se ne prikaže, ponovite ta korak.

Ko se prikaže simbol za glasnost in indikator ugasne, takoj pritisnite gumb »Nastavitve«.

Preverite, ali gumbi daljinskega upravljalnika delujejo normalno. Če ne, jih ponastavite od 2. koraka naprej.

Simbol blagovne znamke Ustrezna tabela

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Haier	Hisense	Konka	Changhong	TCL	SKYWORTH	Samsung	SONY	LG	Panasonic

C: Način hitrega iskanja z enim gumbom

Vklopite televizor, pustite ga v običajnem začetnem stanju in usmerite daljinski upravljalnik proti televizorju.

2. Pritisnite gumb »Nastavitev« na daljinskem upravljalniku in indikator utripne po približno 6 sekundah. Nato

Spustite gumb , ko se na TV-zaslonu prikaže simbol za glasnost.

Preverite, ali drugi gumbi na daljinskem upravljalniku delujejo pravilno, in če delujejo, dokončajte nastavitev.

ali če ne, ponovite 2. korak.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

KODNI OBRAZEC ZA KOMPONENTE

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft sro, distributer

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft sro, distributer

Mobilno
Univerzalni daljinski upravljač za TV

Korisnički priručnik



Način podešavanja
A. Traženje relevantnih modela unosom ručnih kodova

1. Uključite televizor i pronađite kod koji predstavlja marku televizora na popisu kodova. Pogledajte sliku: (popis kodova nalazi se na stražnjoj strani).

2. Držite pritisnutu tipku "SET" dok se indikator ne upali.

3. Unesite troznamenkasti kod iz prve skupine koja odgovara modelu, na primjer:

4. Indikator će se ugasiti. Postavka je dovršena.

5. Provjerite rade li tipke na daljinskom upravljaču normalno.

*Ako ne, ponovno pokrenite postavljanje od koraka 1.

Zbog velikog broja kodova koji odgovaraju vašem modelu televizora, preporučuje se da postavite kod po kod i na kraju odaberete onaj koji najbolje odgovara vašem televizoru.



© Sunnysoft sro, distributer

B. Način pretraživanja markera od točke do točke

1 Pronađite simbol marke koji odgovara marki vašeg televizora , na primjer, „2“ za Hisense. Uključite televizor i usmjerite daljinski upravljač prema njemu .

2 Pritisnite tipku „Postavke“ + tipku sa simbolom oznake i otpustite ih kada se indikator upali.

3 Pritisnite i otpustite gumb „Glasnoća +“ . Pričekajte da se pojavi simbol glasnoće televizora. Ako se ne pojavi, ponovite ovaj korak.

Nakon što se pojavi simbol glasnoće i indikator se ugasi, odmah pritisnite gumb „Postavke“.

Provjerite rade li tipke daljinskog upravljača normalno. Ako ne, resetirajte ih od koraka 2.

Simbol robne marke Odgovarajuća tablica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Haier	Hisense	Konka	Changhong	TCL	SKYWORTH	Samsung	SONY	LG	Panasonic

C: Brzo pretraživanje jednim gumbom

Uključite televizor, ostavite ga u normalnom početnom stanju i usmjerite daljinski upravljač prema televizoru.

2. Pritisnite gumb „Postavljanje“ na daljinskom upravljaču i indikator će zatreperiti nakon otprilike 6 sekundi. Zatim

Otpustite gumb kada se na TV ekranu pojavi simbol za glasnoću.

Provjerite rade li ostale tipke na daljinskom upravljaču ispravno i ako jesu, dovršite postavljanje.

ili ako ne, ponovite korak 2.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

KODNI OBRAZAC ZA KOMPONENTE

Brand	Code
AOC	438,446,489
AIWA	009,057,058,516
AMTRAN	445,502
ACER	447,490
APPLE	501
OLYMPIC	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294,488
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351,376
BUSH	511
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123,523
CHANGHAI	011,025,016,123,520
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016,530
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338,372,413,414,450,451,452,453,454,455,520,524,532,534
CHUANGJIA	073,101
CHIMEI	487
CYBEX	523
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAEWOO	012,042,031,408
DELL	495,496
ENVISION	443
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
GOKE	486
HUAQIANG	033,053,056,079,236
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,272,356,380,415,416,466,467,469,470,471,536

Brand	Code
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348,417,418,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,530,531
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228,373,401,419,521
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
FUFIAN	
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079,523
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025,526
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
HANNS	513
HKC	498
HPC	505,506,507,509
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161,497
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227,364,367,368
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079,521
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KOLIN	409
KANGHUA	103
KANGWEI	077,101,104

© Sunnysoft sro, distributer

Brand	Code
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345,385,386,392,420,421,473,474,475,518,522
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261,422
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,530
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051,499,510
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079,089,140,525
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
OLEVIA	491,504
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
POLYTRON	151,152,214,410
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066,423
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242,377,378,424,493
PROMAC CINEMAC	411
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137,371,426,526
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079,534
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357,390,391,396,427,456,457,458,459,460,461,462
SHANSHUI	008

Brand	Code
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240,405,406,407,508,527
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,375,376,432
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SUMO	214
SHERWOOD	016,025
SVA	158,166,167,365,366
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287,355,431
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350,382,383,384,427,463,464,465,468,472,517
THTF	430,500,503,537
Vitor	004
VISTAR	412
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
WESTINGHOUSE	492
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295,358-363,369,370,425,494,535
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042,528
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328,329,330,331,332,333,334,335,393,394,395,397,398,399,400,402,403,404,407,408,409,410,411,412,413,414,415,421,422,428,444,448,449,512,514,515,519,529,533

© Sunnysoft sro, distributer