



GrowTray

Grow plants indoors, anywhere

User Manual – Multilanguage Edition

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 6
CS	Čeština	...	page 12
SK	Slovenčina		page 17
PL	Polski		page 22
HU	Magyar	...	page 27
RO	Română	...	page 32
SL	Slovenščina		page 38
BG	Bulgarian	.	page 43



GrowTray

Grow plants indoors, anywhere

User Manual


Box contents:

- 6W LED grow light with extendable arm
- Smart controller
- Plant tray
- 6.5 ft / 2m USB cable
- USB power adapter



1. Setting up your Grow Tray

-  Insert the extendable grow light arm into the slot on the side of the tray.
-  Connect the USB cable to the unit.
-  Plug the USB power adapter into a power outlet.



2. User guide

- Turn on the grow light by pressing the power button on the smart controller. Adjust the brightness, timer, and color mode to suit your plants.
- The smart controller allows you to customize the grow light for different plants and stages of growth.
- Raise or lower the extendable grow light arm as your plants grow. Adjust the height as needed to maintain a suitable distance between the grow light and your plants.
- The Grow Tray is suitable for growing leafy greens, herbs, flowers, succulents, and many other indoor plants. It can also be used for seed starting, providing essential light throughout every stage of growth, from seedling to maturity.



3. Safety instructions

ELECTRICAL SAFETY: Only use the Grow Tray in indoor areas, connected to a properly installed AC socket with an appropriate safety switch. Any piggyback plug or ordinary plug should be fitted with the appropriate safety switch. Fully unwind extension cords before use as they may overheat. Ensure that you don't stack plugs, as it can overload power points and cause a fire.

USER MAINTENANCE: Doing electrical work yourself can be dangerous and people have been killed doing electrical work unsafely. Any electrical installation work must be done by a licensed electrician.

DO NOT SUBMERGE: Do not immerse the cord or any of the electrical equipment in water or other liquid. Unplug the cord from any electrical outlet when not in use.

RISK OF ELECTRIC SHOCK: Never touch the mains plug with damp hands. Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord, always do so by taking hold of the mains plug. Always switch the unit off and pull the mains plug out of the socket when you are not using the Grow Tray, cleaning it or in the event of a fault. Disconnect power before servicing or replacing lights. Only use the Grow Tray as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The Grow Tray is not a children's toy and children using it must be supervised by an adult at all times. Always treat a 'tingle' or slight shock as a warning. Never touch an appliance which causes a 'tingle' or shock until it is repaired by an approved repairer.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY: The Grow Tray is not intended for commercial use and is for domestic and personal use only.

4. Color mode guide

Your full-spectrum grow light features three color modes designed to support your plants through different stages of growth.

White Mode

Best for: Vegetative growth, leafy greens, herbs, and compact, bushy growth.

Light Spectrum: Blue-dominant white light.

Red Mode

Best for: Encouraging flowering and fruiting.

Light Spectrum: Red light.

Red + White Mode

Best for: Everyday growing, seed starting, and full-cycle growth.

Light Spectrum: Balanced red and blue wavelengths.

TIP: For most plants, we recommend using Red + White color mode. It provides a balanced combination of light for healthy, all-around growth. Switch to White color mode to encourage leafy growth, or Red color mode to promote flowering and fruiting.

5. Warranty details

The Grow Tray is guaranteed to be free from defects in workmanship and parts for a period of 12 months from the date of purchase. Defects that occur within this warranty period, under normal use and care, will be repaired, replaced, or refunded at our discretion. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Proof of purchase — This warranty is valid for the original purchase and is not transferable. Please keep your purchase docket, tax invoice, or receipt as proof of purchase, and proof of date on which the purchase was made.

Normal wear and tear — This warranty does not cover normal wear and tear to the products or parts.

Exclusions — This warranty does not cover:

- Any defects caused by an accident, misuse, abuse, improper installation or operations, lack of reasonable care, unauthorized modification, loss of parts, tampering or attempted repair by a person not authorized by the distributor
- Any product that has not been installed, operated or maintained in accordance with manufacturer's operating instructions provided with this product
- Any product that has been used for purposes other than domestic use
- Any damage caused by improper power input or improper cable connection

To make a claim: info@ermonix.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz



GrowTray

Pflanzen drinnen anbauen, überall

Bedienungsanleitung


Lieferumfang:

- 6-W-LED-Pflanzenlampe mit ausziehbarem Arm
- Smart-Controller
- Pflanzenschale
- 2 m USB-Kabel
- USB-Netzteil



1. Grow Tray einrichten

-  Den ausziehbaren Pflanzenlampen-Arm in die Aussparung an der Seite der Schale stecken.
-  Das USB-Kabel an das Gerät anschließen.
-  Das USB-Netzteil an eine Steckdose anschließen.



2. Bedienungsanleitung

- Schalten Sie die Pflanzenlampe durch Drücken des Ein-/Austasters am Smart-Controller ein. Passen Sie Helligkeit, Timer und Farbmodus an Ihre Pflanzen an.
- Mit dem Smart-Controller können Sie die Pflanzenlampe individuell auf verschiedene Pflanzen und Wachstumsphasen abstimmen.
- Heben oder senken Sie den ausziehbaren Pflanzenlampen-Arm, wenn Ihre Pflanzen wachsen. Passen Sie die Höhe so an, dass ein geeigneter Abstand zwischen Lampe und Pflanzen besteht.
- Der Grow Tray eignet sich zum Anbau von Blattgemüse, Kräutern, Blumen, Sukkulente und vielen anderen Zimmerpflanzen. Er kann auch zur Anzucht verwendet werden und liefert das nötige Licht in jeder Wachstumsphase, von der Keimung bis zur Reife.



3. Sicherheitshinweise

ELEKTRISCHE SICHERHEIT: Verwenden Sie den Grow Tray nur in Innenräumen, angeschlossen an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit geeignetem Schutzschalter. Ein Doppelstecker oder ein gewöhnlicher Stecker sollte mit dem passenden Schutzschalter ausgestattet sein. Wickeln Sie Verlängerungskabel vor Gebrauch vollständig ab, da sie sonst überhitzen können. Stapeln Sie keine Stecker übereinander, da dies Steckdosen überlasten und einen Brand verursachen kann.

WARTUNG DURCH DEN NUTZER: Elektroarbeiten in Eigenregie können gefährlich sein, und Menschen sind bereits durch unsachgemäße Elektroarbeiten ums Leben gekommen. Elektroinstallationsarbeiten müssen von einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

NICHT EINTAUCHEN: Tauchen Sie das Kabel oder andere elektrische Bauteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS: Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, sondern immer am Stecker selbst. Schalten Sie das Gerät stets aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Grow Tray nicht benutzen, ihn reinigen oder im Falle eines Defekts. Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es warten oder die Lampe austauschen. Verwenden Sie den Grow Tray nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Grow Tray ist kein Kinderspielzeug; Kinder, die ihn benutzen, müssen stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Betrachten Sie ein leichtes „Kribbeln“ oder einen leichten Schlag stets als Warnsignal. Berühren Sie ein Gerät, das ein Kribbeln oder einen Schlag verursacht, erst wieder, nachdem es von einer zugelassenen Fachkraft repariert wurde.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH: Der Grow Tray ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen und ausschließlich für den privaten Hausgebrauch bestimmt.

4. Leitfaden zu den Farbmodi

Ihre Vollspektrum-Pflanzenlampe verfügt über drei Farbmodi, die Ihre Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen unterstützen.

Weiß-Modus

Geeignet für: Vegetatives Wachstum, Blattgemüse, Kräuter sowie kompaktes, buschiges Wachstum.

Lichtspektrum: Blaudominantes weißes Licht.

Rot-Modus

Geeignet für: Förderung von Blüte und Fruchtbildung.

Lichtspektrum: Rotes Licht.

Rot + Weiß-Modus

Geeignet für: Alltäglichen Anbau, Anzucht und den gesamten Wachstumszyklus.

Lichtspektrum: Ausgewogenes rotes und blaues Licht.

TIPP: Für die meisten Pflanzen empfehlen wir den Rot + Weiß-Modus. Er bietet eine ausgewogene Lichtkombination für ein gesundes, allseitiges Wachstum. Wechseln Sie in den Weiß-Modus, um das Blattwachstum zu fördern, oder in den Rot-Modus, um Blüte und Fruchtbildung zu unterstützen.

5. Garantiedetails

Für den Grow Tray wird eine Garantie auf Verarbeitungs- und Materialfehler für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum gewährt. Mängel, die innerhalb dieses Garantiezeitraums bei normaler Nutzung und Pflege auftreten, werden nach unserem Ermessen repariert, ersetzt oder erstattet. Sie haben zudem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Ware, wenn diese nicht die akzeptable Qualität erreicht, ohne dass ein schwerwiegender Mangel vorliegt.

Kaufnachweis — Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Kauf und ist nicht übertragbar. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg, Ihre Rechnung oder Ihren Kassensbon als Kaufnachweis sowie als Nachweis des Kaufdatums auf.

Normale Abnutzung — Diese Garantie deckt keine normale Abnutzung der Produkte oder Teile ab.

Ausschlüsse — Diese Garantie deckt nicht ab:

- Mängel, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Bedienung, mangelnde Sorgfalt, unbefugte Veränderung, Verlust von Teilen, Manipulation oder Reparaturversuche durch nicht vom Vertreiber autorisierte Personen verursacht wurden
- Produkte, die nicht gemäß den mitgelieferten Bedienungsanleitungen des Herstellers installiert, betrieben oder gewartet wurden
- Produkte, die für andere als häusliche Zwecke verwendet wurden
- Schäden, die durch unsachgemäße Stromversorgung oder fehlerhaften Kabelanschluss verursacht wurden

Für eine Reklamation: info@ermonix.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu



GrowTray

Pěstujte rostliny uvnitř, kdekoli

Uživatelská příručka


Obsah balení:

- 6W LED pěstební lampa s vysouvacím ramenem
- Smart ovladač
- Pěstební miska
- 2 m USB kabel
- USB napájecí adaptér



1. Nastavení Grow Tray

-  Zasuňte vysouvací rameno pěstební lampy do otvoru na boku misky.
-  Připojte USB kabel k jednotce.
-  Zapojte USB napájecí adaptér do zásuvky.



2. Uživatelská příručka

- Zapněte pěstební lampu stisknutím tlačítka napájení na smart ovladači. Upravte jas, časovač a barevný režim podle svých rostlin.
- Smart ovladač umožňuje přizpůsobit pěstební lampu různým rostlinám a fázím růstu.
- Zvedejte nebo snižujte vysouvací rameno pěstební lampy podle toho, jak rostliny rostou. Nastavte výšku tak, aby byla zachována vhodná vzdálenost mezi lampou a rostlinami.
- Grow Tray je vhodný pro pěstování listové zeleniny, bylinek, květin, sukulentů a mnoha dalších pokojových rostlin. Lze jej také použít k předpěstování semen a poskytuje potřebné světlo v každé fázi růstu, od vyklíčení až po dospělost.



3. Bezpečnostní pokyny

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: Grow Tray používejte pouze ve vnitřních prostorách, připojený k řádně instalované síťové zásuvce s vhodným bezpečnostním jističem. Rozbočovací nebo běžná zástrčka by měla být vybavena odpovídajícím bezpečnostním jističem. Před použitím prodlužovací kabely zcela rozviňte, protože by se mohly přehřát. Nezasouvejte zástrčky na sebe, může to přetížít zásuvky a způsobit požár.

ÚDRŽBA UŽIVATELEM: Provádění elektrikářských prací svépomocí může být nebezpečné a lidé byli při nebezpečné manipulaci s elektřinou usmrceni. Veškeré elektroinstalační práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář.

NEPONOŘUJTE DO VODY: Neponořujte kabel ani žádnou elektrickou součást do vody nebo jiné kapaliny. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte kabel ze zásuvky.

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky vlhkýma rukama. Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky taháním za kabel, vždy ji uchopte za zástrčku samotnou. Pokud Grow Tray nepoužíváte, čistíte jej nebo došlo k poruše, vždy jej vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před servisem nebo výměnou osvětlení odpojte napájení. Grow Tray používejte pouze způsobem popsáním v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může vést ke škodě na majetku nebo i zranění osob. Grow Tray není dětská hračka a děti, které jej používají, musí být neustále pod dohledem dospělé osoby. Jakékoli „brnění“ nebo mírný šok vždy považujte za varování. Nedotýkejte se spotřebiče, který způsobuje brnění nebo šok, dokud jej neopraví autorizovaný opravář.

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ: Grow Tray není určen pro komerční využití a je určen výhradně pro domácí a osobní použití.

4. Průvodce barevnými režimy

Vaše pěstební lampa s plným spektrem nabízí tři barevné režimy navržené tak, aby podporovaly vaše rostliny v různých fázích růstu.

Bílý režim

Vhodný pro: Vegetativní růst, listovou zeleninu, bylinky a kompaktní, keřovitý růst.

Světelné spektrum: Bílé světlo s převahou modré.

Červený režim

Vhodný pro: Podporu kvetení a tvorby plodů.

Světelné spektrum: Červené světlo.

Režim Červená + bílá

Vhodný pro: Každodenní pěstování, předpěstování semen a celý růstový cyklus.

Světelné spektrum: Vyvážené červené a modré světlo.

TIP: Pro většinu rostlin doporučujeme používat režim Červená + bílá. Poskytuje vyváženou kombinaci světla pro zdravý, všestranný růst. Přepněte do bílého režimu

pro podporu listového růstu, nebo do červeného režimu pro podporu kvetení a tvorby plodů.

5. Informace o záruce

Na Grow Tray je poskytována záruka na vady zpracování a dílů po dobu 12 měsíců od data nákupu. Vady, které se vyskytnou v rámci této záruční doby při běžném používání a péči, budou na naše uvážení opraveny, vyměněny nebo proplaceny. Máte rovněž nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a nejedná se o závažnou vadu.

Doklad o koupi — Tato záruka platí pro původní nákup a není převoditelná. Uchovejte si prosím doklad o koupi, daňový doklad nebo účtenku jako doklad o koupi a o datu, kdy byl nákup proveden.

Běžné opotřebení — Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobků nebo dílů.

Výluky — Tato záruka se nevztahuje na:

- Vady způsobené nehodou, nesprávným používáním, zneužitím, nesprávnou instalací nebo provozem, nedostatečnou péčí, neoprávněnou úpravou, ztrátou dílů, neoprávněným zásahem nebo pokusem o opravu osobou neautorizovanou distributorem
- Jakýkoli výrobek, který nebyl instalován, provozován nebo udržován v souladu s provozními pokyny výrobce dodanými s tímto výrobkem
- Jakýkoli výrobek použitý pro jiné účely než domácí použití
- Jakékoli poškození způsobené nesprávným napájením nebo nesprávným připojením kabelu

Pro uplatnění reklamace: info@ermonix.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



GrowTray

Pestujte rastliny vnútri, kdekoľvek

Používateľská príručka


Obsah balenia:

- 6W LED pestovateľská lampa s vysúvacím ramenom
- Smart ovládač
- Pestovateľská miska
- 2 m USB kábel
- USB napájací adaptér



1. Nastavenie Grow Tray

- 1 Zasuňte vysúvacie rameno pestovateľskej lampy do otvoru na boku misky.
- 2 Pripojte USB kábel k jednotke.
- 3 Zapojte USB napájací adaptér do zásuvky.



2. Používateľská príručka

- Zapnite pestovateľskú lampu stlačením tlačidla napájania na smart ovládači. Upravte jas, časovač a farebný režim podľa svojich rastlín.
- Smart ovládač umožňuje prispôsobiť pestovateľskú lampu rôznym rastlinám a fázam rastu.
- Zdvíhajte alebo znižujte vysúvacie rameno pestovateľskej lampy podľa toho, ako rastliny rastú. Nastavte výšku tak, aby bola zachovaná vhodná vzdialenosť medzi lampou a rastlinami.
- Grow Tray je vhodný na pestovanie listovej zeleniny, bylín, kvetov, sukulntov a mnohých ďalších izbových rastlín. Dá sa použiť aj na predpestovanie semien a poskytuje potrebné svetlo v každej fáze rastu, od klíčenia až po dospelosť.



3. Bezpečnostné pokyny

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ: Grow Tray používajte iba vo vnútorných priestoroch, pripojený k riadne nainštalovanej sieťovej zásuvke s vhodným bezpečnostným istením. Rozbočovacia alebo bežná zástrčka by mala byť vybavená príslušným bezpečnostným istením. Pred použitím predlžovacie káble úplne rozviňte, inak sa môžu prehriať. Nenasúvajte zástrčky na seba, môže to preťažiť zásuvky a spôsobiť požiar.

ÚDRŽBA UŽÍVATEĽOM: Vykonávanie elektrikárskych prác svojpomocne môže byť nebezpečné a ľudia už prišli o život pri nebezpečnej manipulácii s elektrinou. Všetky elektroinštalačné práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.

NEPONÁRAJTE DO VODY: Neponárajte kábel ani žiadnu elektrickú súčasť do vody alebo inej kvapaliny. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte kábel zo zásuvky.

RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky vlhkými rukami. Nikdy nevyťahujte sieťovú zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel, vždy ju uchopte za samotnú zástrčku. Ak Grow Tray nepoužívate, čistíte ho alebo došlo k poruche, vždy ho vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Pred servisom alebo výmenou osvetlenia odpojte napájanie. Grow Tray používajte iba spôsobom opísaným v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže spôsobiť škodu na majetku alebo zranenie osôb. Grow Tray nie je detská hračka a deti, ktoré ho používajú, musia byť vždy pod dohľadom dospeléj osoby. Akékoľvek „mravčenie“ alebo mierny šok vždy považujte za varovanie. Nedotýkajte sa spotrebiča, ktorý spôsobuje mravčenie alebo šok, kým ho neopraví autorizovaný opravár.

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE: Grow Tray nie je určený na komerčné využitie a je určený výlučne na domáce a osobné použitie.

4. Sprievodca farebnými režimami

Vaša pestovateľská lampa s plným spektrom ponúka tri farebné režimy navrhnuté tak, aby podporovali vaše rastliny v rôznych fázach rastu.

Biely režim

Vhodný pre: Vegetatívny rast, listovú zeleninu, byliny a kompaktný, kríkovitý rast.

Svetelné spektrum: Biele svetlo s prevahou modrej.

Červený režim

Vhodný pre: Podporu kvitnutia a tvorby plodov.

Svetelné spektrum: Červené svetlo.

Režim Červená + biela

Vhodný pre: Každodenné pestovanie, predpestovanie semien a celý rastový cyklus.

Svetelné spektrum: Vyvážené červené a modré svetlo.

TIP: Pre väčšinu rastlín odporúčame používať režim Červená + biela. Poskytuje vyváženú kombináciu svetla pre zdravý, všestranný rast. Prepnete do bieleho režimu na podporu listového rastu, alebo do červeného režimu na podporu kvitnutia a

tvorby plodov.

5. Informácie o záruke

Na Grow Tray sa poskytuje záruka na vady spracovania a dielov po dobu 12 mesiacov od dátumu kúpy. Vady, ktoré sa vyskytnú počas tejto záručnej doby pri bežnom používaní a starostlivosti, budú podľa nášho uváženia opravené, vymenené alebo preplatené. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a nejde o závažnú vadu.

Doklad o kúpe — Táto záruka platí pre pôvodnú kúpu a nie je prevoditeľná. Uchovajte si prosím doklad o kúpe, daňový doklad alebo účtenku ako doklad o kúpe a o dátume, kedy bola kúpa uskutočnená.

Bežné opotrebovanie — Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobkov alebo dielov.

Výnimky — Táto záruka sa nevzťahuje na:

- Vady spôsobené nehodou, nesprávnym používaním, zneužitím, nesprávnou inštaláciou alebo prevádzkou, nedostatočnou starostlivosťou, neoprávnenou úpravou, stratou dielov, neoprávneným zásahom alebo pokusom o opravu osobou neautorizovanou distribútorom
- Akýkoľvek výrobok, ktorý nebol inštalovaný, prevádzkovaný alebo udržiavaný v súlade s prevádzkovými pokynmi výrobcu dodanými s týmto výrobkom
- Akýkoľvek výrobok použitý na iné účely než domáce použitie
- Akékoľvek poškodenie spôsobené nesprávnym napájaním alebo nesprávnym pripojením kábla

Na uplatnenie reklamácie: info@ermonix.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk



GrowTray

Uprawiaj rośliny w domu, wszędzie

Instrukcja obsługi


Zawartość zestawu:

- Lampa uprawowa LED 6W z wysuwającym ramieniem
- Inteligentny sterownik
- Taca na rośliny
- Kabel USB 2 m
- Zasilacz USB




1. Konfiguracja Grow Tray

-  Włóż wysuwane ramię lampy uprawowej do otworu z boku tacy.
-  Podłącz kabel USB do urządzenia.
-  Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.



2. Instrukcja obsługi

- Włącz lampę uprawową, naciskając przycisk zasilania na inteligentnym sterowniku. Dostosuj jasność, czasomierz i tryb koloru do swoich roślin.
- Inteligentny sterownik pozwala dostosować lampę uprawową do różnych roślin i etapów wzrostu.
- Podnoś lub opuszczaj wysuwane ramię lampy uprawowej w miarę wzrostu roślin. Dostosuj wysokość tak, aby zachować odpowiednią odległość między lampą a roślinami.
- Grow Tray nadaje się do uprawy zielonych warzyw liściastych, ziół, kwiatów, sukulentów i wielu innych roślin doniczkowych. Można go również używać do kiełkowania nasion, zapewniając niezbędne światło na każdym etapie wzrostu, od kiełkowania po dojrzałość.



3. Instrukcje bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE: Używaj Grow Tray wyłącznie w pomieszczeniach, podłączonego do prawidłowo zainstalowanego gniazdka sieciowego z odpowiednim wyłącznikiem bezpieczeństwa. Rozgałęźnik lub zwykła wtyczka powinny być wyposażone w odpowiedni wyłącznik bezpieczeństwa. Przed użyciem całkowicie rozwiń przedłużacze, ponieważ mogą się przegrzać. Nie wtykaj wtyczek jedna na drugiej, może to przeciążyć gniazdka i spowodować pożar.

KONSERWACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKA: Samodzielne wykonywanie prac elektrycznych może być niebezpieczne, a ludzie ginęli podczas niebezpiecznego wykonywania prac elektrycznych. Wszelkie prace instalacyjne elektryczne musi wykonywać uprawniony elektryk.

NIE ZANURZAJ: Nie zanurzaj przewodu ani żadnego elementu elektrycznego w wodzie lub innej cieczy. Odłącz przewód od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM: Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami. Nigdy nie wyciągaj wtyczki sieciowej z gniazdka, ciągnąc za przewód, zawsze chwytaj za samą wtyczkę. Zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę sieciową z gniazdka, gdy nie używasz Grow Tray, czyścisz go lub w razie awarii. Odłącz zasilanie przed serwisowaniem lub wymianą oświetlenia. Używaj Grow Tray wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uznawane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Grow Tray nie jest zabawką dla dzieci, a dzieci korzystające z niego muszą być zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Każde „mrowienie” lub lekki wstrząs zawsze traktuj jako ostrzeżenie. Nie dotykaj urządzenia, które powoduje mrowienie lub wstrząs, dopóki nie zostanie naprawione przez autoryzowanego serwisanta.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO: Grow Tray nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego i służy wyłącznie do użytku domowego i osobistego.

4. Przewodnik po trybach kolorów

Twoja lampa uprawowa o pełnym spektrum oferuje trzy tryby kolorów, zaprojektowane tak, aby wspierać rośliny na różnych etapach wzrostu.

Tryb biały

Najlepszy do: Wzrostu wegetatywnego, zielonych warzyw liściastych, ziół oraz zwartego, krzaczastego wzrostu.

Spektrum światła: Białe światło z przewagą koloru niebieskiego.

Tryb czerwony

Najlepszy do: Wspomagania kwitnienia i owocowania.

Spektrum światła: Czerwone światło.

Tryb Czerwony + biały

Najlepszy do: Codziennej uprawy, kiełkowania nasion i pełnego cyklu wzrostu.

Spektrum światła: Zrównoważone światło czerwone i niebieskie.

WSKAZÓWKA: Dla większości roślin zalecamy stosowanie trybu Czerwony

+ biały. Zapewnia on zrównoważoną kombinację światła dla zdrowego, wszechstronnego wzrostu. Przełącz na tryb biały, aby wspomóc wzrost liści, lub na tryb czerwony, aby wspomóc kwitnienie i owocowanie.

5. Szczegóły gwarancji

Na Grow Tray udzielana jest gwarancja obejmująca wady wykonania i części przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Wady, które wystąpią w okresie gwarancyjnym przy normalnym użytkowaniu i pielęgnacji, zostaną naprawione, wymienione lub zwrócone według naszego uznania. Przysługuje Ci również prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli towar nie ma akceptowalnej jakości, a usterka nie stanowi poważnej wady.

Dowód zakupu — Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego zakupu i nie podlega przeniesieniu. Zachowaj paragon, fakturę VAT lub rachunek jako dowód zakupu oraz dowód daty, w której zakup został dokonany.

Normalne zużycie — Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktów lub części.

Wyłączenia — Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Wad spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, niewłaściwą instalacją lub obsługą, brakiem należytej staranności, nieautoryzowaną modyfikacją, utratą części, manipulacją lub próbą naprawy przez osobę nieautoryzowaną przez dystrybutora
- Jakiegokolwiek produktu, który nie był instalowany, obsługiwany lub konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi producenta dostarczoną z tym produktem
- Jakiegokolwiek produktu używanego do celów innych niż domowe
- Jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym zasilaniem lub nieprawidłowym podłączeniem kabla

Aby złożyć reklamację: info@ermonix.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl



GrowTray

Növénytermesztés bent, bárhol

Felhasználói kézikönyv


A doboz tartalma:

- 6 W-os LED növénylámpa kihúzható karral
- Okos vezérlő
- Növénytálca
- 2 m-es USB-kábel
- USB hálózati adapter



1. A Grow Tray beüzemelése

-  Illessze a kihúzható növénylámpa-kart a tálca oldalán lévő nyílásba.
-  Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez.
-  Dugja be az USB hálózati adaptert egy konnektorba.



2. Felhasználói kézikönyv

- Kapcsolja be a növénylámpát az okos vezérlőn lévő bekapcsológomb megnyomásával. Állítsa be a fényerőt, az időzítőt és a színmódot a növényeinek megfelelően.
- Az okos vezérlővel testre szabhatja a növénylámpát a különböző növényekhez és növekedési szakaszokhoz.
- Emelje vagy süllyessze a kihúzható növénylámpa-kart, ahogy a növényei nőnek. Állítsa be a magasságot úgy, hogy megfelelő távolság legyen a lámpa és a növények között.
- A Grow Tray alkalmas leveles zöldségek, fűszernövények, virágok, pozsgások és sok más szobanövény termesztésére. Magok csíráztatására is használható, és minden növekedési szakaszban biztosítja a szükséges fényt, a csírázástól az érettségig.



3. Biztonsági útmutató

ELEKTROMOS BIZTONSÁG: A Grow Tray-t csak beltérben használja, megfelelő biztonsági kapcsolóval ellátott, szabályosan telepített hálózati aljzathoz csatlakoztatva. A hosszabbító vagy közönséges dugót megfelelő biztonsági kapcsolóval kell ellátni. Használat előtt teljesen tekerje le a hosszabbító kábeleket, mert túlmelegedhetnek. Ne dugjon egymásra több dugót, mert ez túlterhelheti a konnektorokat és tüzet okozhat.

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS: Az elektromos munkák saját kezű elvégzése veszélyes lehet, és már többen életüket veszítették nem biztonságos elektromos munkavégzés közben. Minden elektromos szerelési munkát csak képesített villanyszerelő végezhet.

NE MERÍTSE VÍZBE: Ne merítse a kábelt vagy bármely elektromos alkatrészét vízbe vagy más folyadékba. Használaton kívül húzza ki a kábelt a konnektorból.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Soha ne érintse meg a hálózati dugót nedves kézzel. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból, mindig magát a dugót fogja meg. Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót, ha nem használja a Grow Tray-t, tisztítja azt, vagy hiba lép fel. Szervizelés vagy a világítás cseréje előtt húzza ki a tápellátást. A Grow Tray-t csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használja. Bármely más felhasználás nem rendeltetészerűnek minősül, és anyagi kárt vagy akár személyi sérülést is okozhat. A Grow Tray nem gyermekjáték, a készüléket használó gyermekeket mindig fel kell figyelmeztetni. A „bizsergést” vagy enyhe áramütést mindig figyelmeztetésként kezelje. Ne érintse meg a bizsergést vagy áramütést okozó készüléket, amíg azt hivatalos szerviz meg nem javítja.

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA: A Grow Tray nem kereskedelmi célú felhasználásra készült, kizárólag otthoni és személyes használatra szolgál.

4. Színmód útmutató

A teljes spektrumú növénylámpa három színmóddal rendelkezik, amelyek a növények különböző növekedési szakaszait támogatják.

Fehér mód

Ajánlott: Vegetatív növekedéshez, leveles zöldségekhez, fűszernövényekhez és kompakt, bokros növekedéshez.

Fényspektrum: Kékdomináns fehér fény.

Piros mód

Ajánlott: Virágzás és termésképzés elősegítéséhez.

Fényspektrum: Piros fény.

Piros + fehér mód

Ajánlott: Mindennapi termesztéshez, csíráztatáshoz és a teljes növekedési ciklushoz.

Fényspektrum: Kiegyensúlyozott piros és kék hullámhosszak.

TIPP: A legtöbb növényhez a Piros + fehér színmód használatát javasoljuk. Kiegyensúlyozott fénykombinációt biztosít az egészséges, mindenre kiterjedő növekedéshez. Váltson Fehér módra a leveles növekedés elősegítéséhez, vagy Piros módra a virágzás és termésképzés elősegítéséhez.

5. Garanciális adatok

A Grow Tray-re a vásárlás dátumától számított 12 hónapos garanciát vállalunk a megmunkálási és alkatrészhibákra. A garanciális időszakon belül, rendeltetésszerű használat és gondozás mellett felmerülő hibákat saját belátásunk szerint javítjuk, kicseréljük vagy visszatérítjük. Jogosult továbbá a termék javítására vagy cseréjére, ha a termék nem megfelelő minőségű, és a hiba nem minősül súlyos hibának.

Vásárlást igazoló dokumentum — Ez a garancia az eredeti vásárlásra érvényes, és nem átruházható. Kérjük, őrizze meg a blokkot, a számlát vagy a nyugtát a vásárlás és a vásárlás dátumának igazolására.

Normál kopás — Ez a garancia nem terjed ki a termékek vagy alkatrészek normál elhasználódására.

Kizárások — Ez a garancia nem terjed ki a következőkre:

- Baleset, helytelen használat, visszaélés, nem megfelelő telepítés vagy üzemeltetés, gondatlanság, jogosulatlan módosítás, alkatrészhiány, illetéktelen beavatkozás vagy a forgalmazó által nem feljogosított személy általi javítási kísérlet okozta hibák
- Bármely termék, amelyet nem a gyártó által a termékhez mellékelte kezelési útmutató szerint telepítettek, üzemeltettek vagy tartottak karban
- Bármely termék, amelyet nem háztartási célra használtak
- Nem megfelelő tápellátás vagy helytelen kábelcsatlakoztatás okozta károk

Reklamáció benyújtásához: info@ermonix.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu



GrowTray

Cultivați plante în interior, oriunde

Ghid de utilizare


Conținutul cutiei:

- Lampă LED de 6W cu braț extensibil
- Controler inteligent
- Tavă pentru plante
- Cablu USB de 2 m
- Adaptor de alimentare USB



1. Configurarea Grow Tray

-  Introduceți brațul extensibil al lămpii în fanta de pe partea laterală a tăvii.
-  Conectați cablul USB la unitate.
-  Conectați adaptorul de alimentare USB la o priză.



2. Ghid de utilizare

- Porniți lampa de creștere apăsând butonul de pornire de pe controlerul inteligent. Ajustați luminozitatea, temporizatorul și modul de culoare potrivit pentru plantele dumneavoastră.
- Controlerul inteligent vă permite să personalizați lampa de creștere pentru plante diferite și etape diferite de creștere.
- Ridicați sau coborâți brațul extensibil al lămpii pe măsură ce plantele cresc. Ajustați înălțimea pentru a menține o distanță adecvată între lampă și plante.
- Grow Tray este potrivit pentru cultivarea verdețurilor cu frunze, ierburilor aromatice, florilor, suculentelor și a multor alte plante de interior. Poate fi folosit și pentru germinarea semințelor, oferind lumina esențială pe parcursul fiecărei etape de creștere, de la germinare până la maturitate.



3. Instrucțiuni de siguranță

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ: Utilizați Grow Tray doar în interior, conectat la o priză de rețea instalată corespunzător, cu un întrerupător de siguranță adecvat. Orice ștecher piggyback sau obișnuit trebuie prevăzut cu întrerupătorul de siguranță corespunzător. Desfășurați complet prelungitoarele înainte de utilizare, deoarece se pot supraîncălzi. Asigurați-vă că nu suprapuneți ștecherile, deoarece poate supraîncărca prizele și provoca un incendiu.

ÎNTREȚINERE DE CĂTRE UTILIZATOR: Efectuarea lucrărilor electrice pe cont propriu poate fi periculoasă, iar unele persoane și-au pierdut viața efectuând lucrări electrice în mod nesigur. Orice lucrare de instalație electrică trebuie efectuată de un electrician autorizat.

NU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ: Nu scufundați cablul sau orice componentă electrică în apă sau în alt lichid. Deconectați cablul de la orice priză electrică atunci când nu este utilizat.

RISC DE ELECTROCUTARE: Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude. Nu trageți niciodată ștecherul din priză de cablu, ci întotdeauna apucând ștecherul în sine. Opriți întotdeauna unitatea și scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați Grow Tray, îl curățați sau în cazul unei defecțiuni. Deconectați alimentarea înainte de a efectua lucrări de service sau de a înlocui lumina. Utilizați Grow Tray numai conform descrierii din acest ghid de utilizare. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și poate cauza daune materiale sau chiar vătămări corporale. Grow Tray nu este o jucărie pentru copii, iar copiii care îl folosesc trebuie supravegheați în permanență de un adult. Tratați întotdeauna o "furnicătură" sau un șoc ușor ca pe un avertisment. Nu atingeți niciodată un aparat care provoacă furnicături sau șocuri până când nu este reparat de un reparator autorizat.

NUMAI PENTRU UZ CASNIC: Grow Tray nu este destinat utilizării comerciale și este destinat exclusiv uzului casnic și personal.

4. Ghid al modurilor de culoare

Lampa dumneavoastră cu spectru complet dispune de trei moduri de culoare, concepute pentru a sprijini plantele în diferite etape de creștere.

Modul alb

Recomandat pentru: Creșterea vegetativă, verdețuri cu frunze, ierburi aromatice și creștere compactă, stufoasă.

Spectru de lumină: Lumină albă cu dominantă albastră.

Modul roșu

Recomandat pentru: Stimularea înfloririi și a fructificării.

Spectru de lumină: Lumină roșie.

Modul Roșu + alb

Recomandat pentru: Cultivare zilnică, germinarea semințelor și întregul ciclu de creștere.

Spectru de lumină: Lungimi de undă echilibrate de roșu și albastru.

SFAT: Pentru majoritatea plantelor, recomandăm utilizarea modului Roșu + alb. Acesta oferă o combinație echilibrată de lumină pentru o creștere sănătoasă, completă. Comutați la modul alb pentru a stimula creșterea frunzelor sau la modul roșu pentru a stimula înflorirea și fructificarea.

5. Detalii privind garanția

Grow Tray beneficiază de garanție împotriva defectelor de fabricație și de piese pentru o perioadă de 12 luni de la data achiziției. Defectele apărute în această perioadă de garanție, în condiții normale de utilizare și întreținere, vor fi reparate, înlocuite sau rambursate, la discreția noastră. Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea produsului dacă acesta nu are o calitate acceptabilă, iar defecțiunea nu constituie o defecțiune majoră.

Dovada achiziției — Această garanție este valabilă pentru achiziția originală și nu este transferabilă. Vă rugăm să păstrați bonul de cumpărare, factura fiscală sau chitanța ca dovadă a achiziției și a datei la care a fost efectuată achiziția.

Uzura normală — Această garanție nu acoperă uzura normală a produselor sau pieselor.

Excluderi — Această garanție nu acoperă:

- Defecte cauzate de accidente, utilizare necorespunzătoare, abuz, instalare sau operare incorectă, lipsă de îngrijire rezonabilă, modificare neautorizată, pierderea unor piese, manipulare sau încercare de reparare de către o persoană neautorizată de distribuitor
- Orice produs care nu a fost instalat, operat sau întreținut în conformitate cu instrucțiunile de operare ale producătorului furnizate împreună cu acest produs
- Orice produs utilizat în alte scopuri decât cele casnice
- Orice deteriorare cauzată de o alimentare electrică necorespunzătoare sau de o conectare incorectă a cablului

Pentru a depune o reclamație: info@ermonix.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro



GrowTray

Gojite rastline v zaprtih prostorih, kjerkoli

Navodila za uporabo


Vsebina škatle:

- 6-vatna LED rastlinska svetilka z izvlečno roko
- Pametni krmilnik
- Pladenj za rastline
- 2 m USB kabel
- USB napajalnik



1. Namestitev Grow Tray

-  Izvlečno roko rastlinske svetilke vstavite v režo na strani pladnja.
-  Priključite USB kabel na napravo.
-  Priključite USB napajalnik v vtičnico.



2. Navodila za uporabo

- Vključite rastlinsko svetilko s pritiskom na gumb za vklop na pametnem krmilniku. Prilagodite svetlost, časovnik in barvni način glede na svoje rastline.
- Pametni krmilnik omogoča prilagoditev rastlinske svetilke različnim rastlinam in razvojnim fazam.
- Dvignite ali spustite izvlečno roko rastlinske svetilke, ko rastline rastejo. Prilagodite višino tako, da ohranite ustrezno razdaljo med svetilko in rastlinami.
- Grow Tray je primeren za gojenje listnate zelenjave, zelišč, rož, sukulen-tov in številnih drugih sobnih rastlin. Uporabite ga lahko tudi za kalitev semen, saj zagotavlja potrebno svetlobo v vsaki razvojni fazi, od kalitve do zrelosti.



3. Varnostna navodila

ELEKTRIČNA VARNOST: Grow Tray uporabljajte samo v notranjih prostorih, priključen na pravilno nameščeno omrežno vtičnico z ustreznim varnostnim stikalom. Podaljšek ali navadni vtič morata biti opremljena z ustreznim varnostnim stikalom. Podaljške pred uporabo v celoti odvijte, saj se lahko sicer pregrejejo. Pazite, da vtičev ne vtikate enega na drugega, saj lahko preobremenite vtičnice in povzročite požar.

VZDRŽEVANJE S STRANI UPORABNIKA: Samostojno izvajanje električnih del je lahko nevarno, saj so ljudje zaradi nevarnega izvajanja električnih del izgubili življenje. Vsa dela na električni napeljavi mora izvesti pooblaščen električar.

NE POTAPLJAJTE V VODO: Kabla ali katerega koli električnega dela ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino. Kadar naprave ne uporabljate, kabel izklopite iz vtičnice.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Omrežnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice tako, da vlečete za kabel, temveč vedno primite za sam vtič. Napravo vedno izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice, kadar Grow Tray ne uporabljate, ga čistite ali pride do okvare. Pred servisiranjem ali menjavo osvetlitve odklopite napajanje. Grow Tray uporabljajte le na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za neustrezno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesno poškodbo. Grow Tray ni otroška igrača in otroci, ki ga uporabljajo, morajo biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Vsako „ščemenje“ ali rahel udar vedno obravnavajte kot opozorilo. Naprave, ki povzroča ščemenje ali udar, se ne dotikajte, dokler je ne popravi pooblaščen serviser.

SAMO ZA DOMAČO UPORABO: Grow Tray ni namenjen komercialni uporabi, temveč izključno domači in osebni uporabi.

4. Vodnik po barvnih načinih

Vaša rastlinska svetilka s polnim spektrom ima tri barvne načine, zasnovane tako, da podpirajo vaše rastline v različnih razvojnih fazah.

Beli način

Primeren za: Vegetativno rast, listnato zelenjavo, zelišča ter kompaktno, grmičasto rast.

Svetlobni spekter: Bela svetloba s prevladujočo modro barvo.

Rdeči način

Primeren za: Spodbujanje cvetenja in plodenja.

Svetlobni spekter: Rdeča svetloba.

Način Rdeča + bela

Primeren za: Vsakodnevno gojenje, kalitev semen in celoten rastni cikel.

Svetlobni spekter: Uravnotežena rdeča in modra svetloba.

NASVET: Za večino rastlin priporočamo uporabo načina Rdeča + bela. Zagotavlja uravnoteženo kombinacijo svetlobe za zdravo, vsestransko rast. Preklopite

na beli način za spodbujanje rasti listov ali na rdeči način za spodbujanje cvetenja in plodenja.

5. Podrobnosti o garanciji

Za Grow Tray velja garancija proti napakam v izdelavi in delih za obdobje 12 mesecev od datuma nakupa. Napake, ki se pojavijo znotraj garancijskega obdobja ob normalni uporabi in negi, bomo po lastni presoji popravili, zamenjali ali povrnili. Prav tako imate pravico do popravila ali zamenjave blaga, če blago ni sprejemljive kakovosti, napaka pa ne pomeni večje napake.

Dokazilo o nakupu — Ta garancija velja za prvotni nakup in ni prenosljiva. Prosimo, shranite nakupni listek, davčni račun ali potrdilo kot dokazilo o nakupu in datumu nakupa.

Običajna obraba — Ta garancija ne krije običajne obrabe izdelkov ali delov.

Izjeme — Ta garancija ne krije:

- Napak, povzročenih zaradi nesreče, nepravilne uporabe, zlorabe, nepravilne namestitve ali delovanja, pomanjkanja razumne skrbnosti, nepooblaščne spremembe, izgube delov, poseganja v napravo ali poskusa popravila s strani osebe, ki je distributer ni pooblastil
- Izdelka, ki ni bil nameščen, uporabljan ali vzdrževan v skladu z navodili proizvajalca, priloženimi temu izdelku
- Izdelka, uporabljenega za druge namene kot domačo uporabo
- Kakršne koli škode, povzročene zaradi neustreznega napajanja ali nepravilne priključitve kabla

Za vložitev reklamacije: info@ermonix.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si



GrowTray

Отглеждайте растения на закрито, навсякъде

Ръководство за потребителя


Съдържание на кутията:

- 6-ватова LED лампа за отглеждане с изтеглящо се рамо
- Смарт контролер
- Поднос за растения
- USB кабел 2 м
- USB захранващ адаптер



1. Настройване на Grow Tray

- 1. Поставете изтеглящото се рамо на лампата в отвора от страни на подноса.
- 2. Свържете USB кабела към устройството.
- 3. Включете USB захранващия адаптер в контакт.



2. Ръководство за потребителя

- Включете лампата за отглеждане, като натиснете бутона за включване на смарт контролера. Регулирайте яркостта, таймера и цветовия режим според растенията си.
- Смарт контролерът позволява персонализиране на лампата за отглеждане за различни растения и етапи на растеж.
- Повдигайте или снижавайте изтеглящото се рамо на лампата, докато растенията растат. Регулирайте височината така, че да поддържате подходящо разстояние между лампата и растенията.
- Grow Tray е подходящ за отглеждане на листни зеленчуци, подправки, цветя, сукуленти и много други стайни растения. Може да се използва и за покълване на семена, като осигурява необходимата светлина във всеки етап от растежа, от покълване до зрялост.



3. Инструкции за безопасност

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ: Използвайте Grow Tray само на закрито, свързан към правилно монтиран контакт с подходящ предпазен прекъсвач. Разключителят или обикновеният щепсел трябва да бъдат оборудвани с подходящ предпазен прекъсвач. Развивайте изцяло удължителните кабели преди употреба, тъй като могат да прегреят. Не включвайте щепсели един върху друг, тъй като това може да претовари контактите и да причини пожар.

ПОДДРЪЖКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Извършването на електротехнически дейности самостоятелно може да бъде опасно, като хора са загивали при опасна работа с електричество. Всички дейности по електрическата инсталация трябва да се извършват от лицензиран електротехник.

НЕ ПОТАПАЙТЕ ВЪВ ВОДА: Не потапяйте кабела или която и да е електрическа част във вода или друга течност. Изключвайте кабела от контакта, когато не се използва.

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР: Никога не докосвайте захранващия щепсел с влажни ръце. Никога не издърпвайте щепсела от контакта, като дърпате кабела – винаги хващайте самия щепсел. Винаги изключвайте устройството и изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате Grow Tray, го почиствате или при повреда. Изключвайте захранването преди сервизно обслужване или смяна на осветлението. Използвайте Grow Tray само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до повреда на имущество или дори нараняване на хора. Grow Tray не е детска играчка и децата, които го използват, трябва винаги да бъдат под наблюдението на възрастен. Винаги приемайте леко „изтръпване“ или слаб удар като предупреждение. Не докосвайте уред, който причинява изтръпване или удар, докато не бъде ремонтиран от одобрен сервиз.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА: Grow Tray не е предназначен за търговска употреба и е само за домашна и лична употреба.

4. Ръководство за цветовите режими

Вашата лампа с пълен спектър разполага с три цветови режима, създадени да подпомагат растенията ви в различните етапи на растеж.

Бял режим

Подходящ за: Вегетативен растеж, листни зеленчуци, подправки и компактен, храс-товиден растеж.

Светлинен спектър: Бяла светлина с преобладаващо синьо.

Червен режим

Подходящ за: Стимулиране на цъфтежа и плододаването.

Светлинен спектър: Червена светлина.

Режим Червено + бяло

Подходящ за: Ежедневно отглеждане, покълване на семена и пълния цикъл на растеж.

Светлинен спектър: Балансирани червени и сини дължини на вълната.

СЪВЕТ: За повечето растения препоръчваме използването на режим Червено + бяло. Той осигурява балансирана комбинация от светлина за здравословен, всестраниен растеж. Превключете на белия режим, за да стимулирате листния растеж, или на червения режим, за да стимулирате цъфтежа и плододаването.

5. Подробности за гаранцията

Grow Tray е гарантиран да бъде без дефекти в изработката и частите за период от 12 месеца от датата на покупка. Дефекти, възникнали в рамките на този гаранционен период, при нормална употреба и грижа, ще бъдат ремонтирани, заменени или възстановени по наша преценка. Имате право и на ремонт или замяна на стоката, ако тя не е с приемливо качество и неизправността не представлява сериозен дефект.

Доказателство за покупка — Тази гаранция важи за първоначалната покупка и не подлежи на прехвърляне. Моля, пазете касовата бележка, данъчната фактура или квитанцията като доказателство за покупка и за датата, на която е направена покупката.

Нормално износване — Тази гаранция не покрива нормалното износване на продуктите или частите.

Изключения — Тази гаранция не покрива:

- Дефекти, причинени от инцидент, неправилна употреба, злоупотреба, неправилна инсталация или експлоатация, липса на разумна грижа, неоторизирана модификация, загуба на части, намеса или опит за ремонт от лице, неоторизирано от дистрибутора
- Всеки продукт, който не е бил инсталиран, експлоатиран или поддържан в съответствие с инструкциите на производителя, предоставени с този продукт
- Всеки продукт, използван за цели, различни от домашна употреба
- Всяка повреда, причинена от неправилно захранване или неправилно свързване на кабела

За да подадете рекламация: info@ermonix.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg