

MiLi MiTag

LOKALIZÁTOR MiLi MiTag — NÁVOD K POUŽITÍ (iOS)


Apple Find My (iOS 14.5+, iPhone 6S+)

PJJ-004 | CZ | www.sunnysoft.cz

SUNNYSOFT

LOKALIZATOR MiLi: MiTag

NÁVOD K POUŽITÍ



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.

Síť Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Minimální požadavky

iOS 14.5, iPhone 6S

Síť Apple Find My

Síť Najít od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný způsob, jak najít kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše spárujte kompatibilní produkt s aplikací Najít, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít od Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Před použitím

Tento tracker MiTag funguje pouze s aplikací Apple Find My. Před použitím si prosím stáhněte a nainstalujte aplikaci Find My. Minimální požadavky: iOS 14.5, iPhone 6S.

Přidání trackeru MiTag do aplikace Apple Find My

Zapněte tracker MiTag jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (uslyšíte zvuk). Otevřete aplikaci Najít na svém zařízení Apple. Ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth a jste připojeni k síti. V aplikaci vyberte "Přidat další

položku". Jakmile telefon rozpozná váš MiTag, klikněte na "Připojit", zadejte jeho název a poté klikněte na "Další". Vyberte emoji a stiskněte "Další". Aplikace vás požádá o potvrzení Apple ID. Klikněte na "Souhlasím" a poté na "Dokončit".

Pokud se oznámení nezobrazí nebo jste ho přehlédli:

1. Otevřete Nastavení / Soukromí / Bluetooth.
2. Zapněte MiTag jedním stisknutím tlačítka ZAP/VYP.
3. V aplikaci Najít klikněte na "Přidat další položku".
4. Klikněte na "Připojit".
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Nalezení polohy lokátoru**

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo Otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezce. Na mapě se zobrazí poloha nálezce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

- **Oznámení**

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

- **Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.**

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

- **Resetování trackeru**

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat. Pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítka podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

Nalezení polohy lokátoru

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte "Položky" nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezce. Na mapě se zobrazí poloha nálezce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

Oznámení

Otevřete aplikaci Najít a vyberte "Položky". Klikněte na lokátor. V sekci "Oznámení" povolte možnost "Upozornit při odchodu" — dostávejte oznámení, když se vzdálíte od lokátoru. Povolte také "Upozornit při

nalezení" — obdržíte oznámení s polohou lokátoru, jakmile se dostane do dosahu jiné Apple sítě. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

Ztracený tracker: aktivujte Režim ztráty

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte "Předměty". Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce "Režim ztráty" a klikněte na "Povolit". Klikněte na "Další". Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na "Další". Zadejte zprávu pro osobu, která najde vaši položku. Klikněte na "Aktivovat". Pokud je aktivní Režim ztráty, automaticky se aktivuje "Upozornit při nalezení" a tracker se uzamkne.

Resetování trackeru

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte "Položky". Klikněte na název trackeru. Ujistěte se, že není povolen Režim ztráty. Přejděte dolů a vyberte "Smazat položku". Potvrďte kliknutím na "Smazat". Jakmile tracker úspěšně odstraní ze seznamu, resetujte jej: pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítko podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Tracker je připraven ke spárování s dalším Apple ID.

Nechtěné sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

• Jak se provádí lokalizace?

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

• Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?

Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný zvuk, resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.

• Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?

Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

• Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth? Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.

Nechtěné sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít nachází mimo dosah svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější.

Často kladené otázky

Jak se provádí lokalizace? Pokud je předmět mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít.

Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý? Stiskněte tlačítko ON/OFF — tracker vydá zvuk. Pokud nevydává zvuk, resetujte jej. Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii.


Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth? Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID. Resetujte tracker. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii.

BATERIE

Sledovač obsahuje baterii CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie

- Pomocí mezery mezi horním a spodním krytem rozdělte tracker na dvě části. -
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požití, : ten výrobek obsahuje baterii knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Baterie

Tracker obsahuje baterii CR2032. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie:

1. Pomocí mezery mezi horním a spodním krytem rozdělte tracker na dvě části.
2. Vyměňte baterii.
3. Vložte novou baterii CR2032 kladným pólem (+) nahoru.
4. Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.

Varování — nebezpečí požití baterie

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění. Spolknutí knoflíkové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny. Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud máte podezření na spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékaře.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí a recyklujte dle místních předpisů. Nesmí být vyhazovány do koše ani spalovány. Jednorázové baterie nelze dobíjet. Baterii násilně nevybíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nespalujte. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+/-). Nekombinujte nové a použité baterie ani baterie různých značek. Pokud baterie nebyly delší dobu používány, vyjměte je z výrobku. Produkty MiLi mohou být poškozeny, pokud upadly, byly spáleny, propíchnuty nebo vystaveny nadměrnému teplu, kapalinám nebo průmyslovým chemikáliím. Nepoužívejte poškozené trackery.

Záruka MiLi — 2 roky

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") zaručuje, že výrobky MiLi budou po dobu 2 let od data původního nákupu bez vad materiálu a zpracování. Pokud bude MiLi o vadách informována v záruční době, výrobek opraví nebo vymění.

Zákaznický servis: cs@hali-power.com | www.mylimili.com

Likvidace — elektroodpad

Zařízení označená symbolem OEEZ jsou klasifikována dle směrnice 2012/19/EU a musí být zlikvidována ve sběrných místech elektroodpadu. Za žádných okolností nesmí být vyhazována s komunálním odpadem.

Works with Apple Find My

Označení "Works with Apple" znamená, že produkt byl navržen pro provoz s technologií Apple Find My a byl certifikován výrobcem jako splňující specifikace pro síť Apple Find My. Společnost Apple nenes odpovědnost za provoz tohoto produktu ani jeho soulad s bezpečnostními požadavky.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka společnosti Cisco.

Zákonné informace

Výrobce: Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd — Shenzhen, Čína

Dovozce pro CZ: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Distributor: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Záruční doba: 24 měsíců

MiLi MiTag

LOKALIZÁTOR MiLi MiTag — NÁVOD NA POUŽITIE (iOS)


Apple Find My (iOS 14.5+, iPhone 6S+)

PJJ-004 | SK | www.sunnysoft.sk

SUNNYSOFT

LOKALIZATOR MiLi: MiTag

NÁVOD K POUŽITÍ



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.

Síť Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Minimálne požiadavky

iOS 14.5, iPhone 6S

Sieť Apple Find My

Sieť Najst' od spoločnosti Apple ponúka jednoduchý a bezpečný spôsob, ako najst' kompatibilné položky na mape pomocou aplikácie Najst' na iPhone, iPade alebo Macu. Jednoducho spárujte kompatibilný produkt s aplikáciou Najst', aby ste ho mohli sledovať na všetkých svojich zariadeniach Apple. Ak položku stratíte, môžete ju v aplikácii označiť ako stratenú, aby sa zobrazili vaše kontaktné informácie každému, kto ju nájde. Sieť Najst' od Apple je šifrovaná a anonymná, takže nikto iný okrem vás nevidí polohu vašej položky.

Pred použitím

Tento tracker MiTag funguje iba s aplikáciou Apple Find My. Pred použitím si prosím stiahnite a nainštalujte aplikáciu Find My. Minimálne požiadavky: iOS 14.5, iPhone 6S.

Pridanie trackera MiTag do aplikácie Apple Find My

Zapnite tracker MiTag jedným stlačením tlačidla ON/OFF (budete počuť zvuk). Otvorte aplikáciu Najst' na zariadení Apple. Uistite sa, že máte zapnutý Bluetooth a ste pripojení k sieti. V aplikácii vyberte "Pridať

ďalšiu položku". Keď telefón rozpozná váš MiTag, kliknite na "Pripojiť", zadajte jeho názov a kliknite na "Ďalej". Vyberte emoji a stlačte "Ďalej". Aplikácia vás požiada o potvrdenie Apple ID. Kliknite na "Súhlasím" a potom na "Dokončiť".

Ak sa oznámenie nezobrazí:

1. Otvorte Nastavenia / Súkromie / Bluetooth.
2. Zapnite MiTag jedným stlačením tlačidla ZAP/VYP.
3. V aplikácii Nájst' kliknite na "Pridať ďalšiu položku".
4. Kliknite na "Pripojiť".
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- **Nalezení polohy lokátoru**

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezcce. Na mapě se zobrazí poloha nálezcce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

- **Oznámení**

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

- **Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.**

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

- **Resetování trackeru**

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat. Pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítka podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

Nájdienie polohy lokátora

Otvorte aplikáciu Nájst' na Apple a vyberte "Položky" alebo otvorte aplikáciu Nájst' na Apple Watch. Kliknite na názov lokátora. Na mape sa zobrazí poloha lokátora spolu s časom, kedy tam bol naposledy. Na navigáciu môžete použiť Mapy Apple.

Oznámenia

Otvorte aplikáciu Nájst' a vyberte "Položky". Kliknite na lokátor. V sekcii "Oznámenia" povoľte možnosť "Upozorniť pri odchode" — dostávajúte oznámenia, keď sa vzdialite od lokátora. Povoľte aj "Upozorniť pri

nájdení" — obdržíte oznámenie s polohou lokátora, keď sa dostane do dosahu inej Apple siete. Túto možnosť možno aktivovať iba keď je lokátor mimo dosahu.

Stratený tracker: aktivujte Režim straty

Otvorte aplikáciu Apple Find My a vyberte "Predmety". Kliknite na názov trackera. Prejdite do sekcie "Režim straty" a kliknite na "Povoliť". Kliknite na "Ďalej". Zadaťte telefónne číslo alebo e-mail a kliknite na "Ďalej". Zadaťte správu pre osobu, ktorá nájde vašu položku. Kliknite na "Aktivovať". Ak je aktívny Režim straty, automaticky sa aktivuje "Upozorniť pri nájdení" a tracker sa uzamkne.

Resetovanie trackera

Otvorte aplikáciu Apple Find My a vyberte "Položky". Kliknite na názov trackera. Uistite sa, že Režim straty nie je povolený. Prejdite nadol a vyberte "Vymazať položku". Potvrďte kliknutím na "Vymazať". Po úspešnom odstránení resetujte tracker: päťkrát rýchlo stlačte tlačidlo ZAP/VYP a pri piatom stlačení tlačidlo podržte, kým nebudete počuť dlhé pípnutie. Tracker je pripravený na spárovanie s ďalším Apple ID.

Nechténé sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

• Jak se provádí lokalizace?

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

• Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?

Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.

• Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?

Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

• Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth? Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.

Nechcené sledovanie

Ak sa položka s podporou funkcie Najst' nachádza mimo dosahu svojho majiteľa a je detekovaná, že sa pohybuje s vami, obdržíte na svojich zariadeniach Apple oznámenie. Táto funkcia je k dispozícii pre iOS a iPadOS 14.5 a novší.

Často kladené otázky

Ako sa vykonáva lokalizácia? Ak je predmet mimo dosahu svojho majiteľa, môžu ho lokalizovať iné zariadenia Apple v sieti Najst'.

Ako skontrolovať, či je tracker zapnutý? Stlačte tlačidlo ON/OFF — tracker vydá zvuk. Ak nevydáva zvuk, resetujte ho. Ak reset nepomohol, vymeňte batériu.


Prečo nemôžem detekovať tracker cez Bluetooth? Uistite sa, že tracker nebol skôr pripojený k inému Apple ID. Resetujte tracker. Ak to nepomôže, vymeňte batériu.

BATERIE

Sledovač obsahuje batériu CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie

- Pomocí mezery mezi horním a spodním krytem rozdělte tracker na dvě části. -
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou batériu CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požítí, : ten výrobek obsahuje batériu knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité batérie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Batéria

Tracker obsahuje batériu CR2032. Používajte iba batérie rovnakého typu (CR2032) so správnou polaritou (+/-).

Výměna batérie:

1. Pomocou medzery medzi horným a spodným krytom rozdeľte tracker na dve časti.
2. Vyberte batériu.
3. Vložte novú batériu CR2032 kladným pólom (+) nahor.
4. Spojte horný a spodný kryt a zatlačte ich dolu.

Varovanie — nebezpečenstvo prehltnutia batérie

Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Prehltnutie môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie. Prehltnutie gombíkovej batérie môže spôsobiť vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny. Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak máte podozrenie na prehltnutie batérie, okamžite vyhľadajte lekára.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí a recyklujte podľa miestnych predpisov. Jednorázové batérie nemožno dobíjať. Batériu násilne nevybíjajte, nerozoberajte ani nespáľujte. Uistite sa, že sú batérie vložené so správnou polaritou (+/-). Nekombinujte nové a použité batérie ani batérie rôznych značiek. Produkty MiLi môžu byť poškodené, ak upadli, boli spálené, prepichnuté alebo vystavené nadmernému teplu, kvapalinám alebo priemyselným chemikáliám. Nepoužívajte poškodené trackery.

Záruka MiLi — 2 roky

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") zaručuje, že výrobky MiLi budú po dobu 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu bez väd materiálu a spracovania. Ak bude MiLi o vadách informovaná v záručnej dobe, výrobok opraví alebo vymení.

Zákaznícky servis: cs@hali-power.com | www.mylimili.com

Likvidácia — elektroodpad

Zariadenia označené symbolom OEEZ sú klasifikované podľa smernice 2012/19/EÚ a musia byť zlikvidované v zberných miestach elektroodpadu. Za žiadnych okolností nesmú byť vyhadzované s komunálnym odpadom.

Works with Apple Find My

Označenie "Works with Apple" znamená, že produkt bol navrhnutý pre prevádzku s technológiou Apple Find My a bol certifikovaný výrobcom ako spĺňajúci špecifikácie pre sieť Apple Find My. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku tohto produktu.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka spoločnosti Cisco.

Zákonné informácie

Výrobca: Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd — Shenzhen, Čína

Dovozca pre SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Distribútor: Akro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Záručná doba: 24 mesiacov

MiLi MiTag

MiLi MiTag TRACKER — BENUTZERHANDBUCH (iOS)


Apple Find My (iOS 14.5+, iPhone 6S+)

PJJ-004 | DE | www.sunnysoft.de

SUNNYSOFT

LOKALIZATOR MiLi: MiTag

NÁVOD K POUŽITÍ



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.

Síť Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Mindestanforderungen

iOS 14.5, iPhone 6S

Apple Find My Netzwerk

Das Wo ist?-Netzwerk von Apple bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible Artikel auf einer Karte über die Wo ist?-App auf iPhone, iPad oder Mac zu finden. Koppeln Sie einfach ein kompatibles Produkt mit der Wo ist?-App, um es auf allen Ihren Apple-Geräten zu verfolgen. Wenn Sie einen Artikel verlieren, können Sie ihn in der App als verloren markieren, damit Ihre Kontaktdaten für jeden sichtbar sind, der ihn findet. Das Wo ist?-Netzwerk von Apple ist verschlüsselt und anonym, sodass niemand außer Ihnen den Standort Ihres Artikels sehen kann.

Vor der Verwendung

Dieser MiTag-Tracker funktioniert nur mit der Apple Find My App. Bitte laden Sie die Find My App herunter und installieren Sie sie vor der Verwendung. Mindestanforderungen: iOS 14.5, iPhone 6S.

MiTag-Tracker zur Apple Find My App hinzufügen

Schalten Sie den MiTag-Tracker mit einmaligem Drücken der EIN/AUS-Taste ein (Sie hören einen Ton). Öffnen Sie die Wo ist?-App auf Ihrem Apple-Gerät. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und eine Netzwerkverbindung besteht. Wählen Sie in der App "Weiteres Objekt hinzufügen". Sobald das Telefon Ihren MiTag erkennt, tippen Sie auf "Verbinden", geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf "Weiter". Wählen Sie ein Emoji und drücken Sie "Weiter". Die App fordert Sie auf, Ihre Apple-ID zu bestätigen. Tippen Sie auf "Ich stimme zu" und dann auf "Fertig".

Falls keine Benachrichtigung erschienen ist:

1. Öffnen Sie Einstellungen / Datenschutz / Bluetooth.
2. Schalten Sie den MiTag mit einmaligem Drücken der EIN/AUS-Taste ein.
3. Tippen Sie in der Wo ist?-App auf "Weiteres Objekt hinzufügen".
4. Tippen Sie auf "Verbinden".
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- **Nalezení polohy lokátoru**

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo Otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezcce. Na mapě se zobrazí poloha nálezcce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

- **Oznámení**

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

- **Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.**

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na: „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

- **Resetování trackeru**

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat Pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítko podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

Standort des Trackers finden

Öffnen Sie die Apple Wo ist?-App und wählen Sie "Objekte" oder öffnen Sie die Objekte suchen-App auf der Apple Watch. Tippen Sie auf den Namen des Trackers. Der Standort wird auf der Karte angezeigt, zusammen mit dem Zeitpunkt des letzten Standorts. Zur Navigation können Sie Apple Maps verwenden.

Benachrichtigungen

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie "Objekte". Tippen Sie auf den Tracker. Aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" die Option "Beim Verlassen benachrichtigen", um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Sie sich vom Tracker entfernen. Aktivieren Sie auch "Beim Auffinden benachrichtigen" — Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Tracker in die Reichweite eines anderen Apple-Netzgeräts gelangt. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn der Tracker außer Reichweite ist.

Verlorener Tracker: Verloren-Modus aktivieren

Öffnen Sie die Apple Find My App und wählen Sie "Objekte". Tippen Sie auf den Namen Ihres Trackers. Gehen Sie zum Abschnitt "Verloren-Modus" und tippen Sie auf "Aktivieren". Tippen Sie auf "Weiter". Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail ein und tippen Sie auf "Weiter". Geben Sie eine Nachricht für die Person ein, die Ihren Artikel findet. Tippen Sie auf "Aktivieren". Bei aktivem Verloren-Modus wird "Beim Auffinden benachrichtigen" automatisch aktiviert und der Tracker wird gesperrt.

Tracker zurücksetzen

Öffnen Sie die Apple Find My App und wählen Sie "Objekte". Tippen Sie auf den Namen des Trackers. Stellen Sie sicher, dass der Verloren-Modus nicht aktiviert ist. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Objekt entfernen". Bestätigen Sie mit "Entfernen". Nach dem erfolgreichen Entfernen können Sie den Tracker zurücksetzen: Drücken Sie fünfmal schnell die EIN/AUS-Taste und halten Sie beim fünften Drücken die Taste gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören. Der Tracker ist bereit zur Kopplung mit einer anderen Apple-ID.

Nechtěné sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- **Jak se provádí lokalizace?**

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

- **Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?**

Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný zvuk, resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.

- **Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?**

Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

- **Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth? Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.**

Unerwünschtes Tracking

Wenn sich ein Artikel mit Find My-Unterstützung außerhalb der Reichweite seines Besitzers befindet und erkannt wird, dass er sich mit Ihnen bewegt, erhalten Sie auf Ihren Apple-Geräten eine Benachrichtigung. Diese Funktion ist für iOS und iPadOS 14.5 und höher verfügbar.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die Ortung? Wenn sich der Artikel außer Reichweite seines Besitzers befindet, können andere Apple-Geräte im Wo ist?-Netzwerk ihn orten.

Wie prüfe ich, ob der Tracker eingeschaltet ist? Drücken Sie die EIN/AUS-Taste — der Tracker gibt einen Ton aus. Wenn kein Ton, setzen Sie ihn zurück. Falls das nicht hilft, tauschen Sie die Batterie aus.


Warum kann ich den Tracker nicht per Bluetooth erkennen? Stellen Sie sicher, dass der Tracker nicht mit einer anderen Apple-ID verbunden war. Setzen Sie den Tracker zurück. Falls das nicht hilft, tauschen Sie die Batterie aus.

BATERIE

Sledovač obsahuje baterii CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie

- Pomocí mezery mezi horním a spodním krytem rozdělte tracker na dvě části. -
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požití, : ten výrobek obsahuje baterii knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Batterie

Der Tracker enthält eine CR2032-Batterie. Verwenden Sie nur Batterien desselben Typs (CR2032) mit korrekter Polarität (+/-).

Batteriewechsel:

1. Trennen Sie den Tracker an der Trennlinie zwischen ober- und unterem Gehäuse.
2. Entnehmen Sie die Batterie.
3. Legen Sie eine neue CR2032-Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben ein.
4. Fügen Sie das Gehäuse zusammen und drücken Sie es fest.

Warnung — Verschluckungsgefahr durch Batterie

Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Verschlucken kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Das Verschlucken einer Knopfzelle kann innerhalb von 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Verdacht auf Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln. Nicht im Hausmüll entsorgen, nicht verbrennen. Einwegbatterien dürfen nicht

aufgeladen werden. Batterie nicht gewaltsam entladen, nicht zerlegen, nicht erhitzen, nicht verbrennen. Korrekte Polarität (+/-) beim Einlegen beachten. Keine neuen und gebrauchten Batterien oder verschiedene Marken mischen. MiLi-Produkte können beschädigt werden, wenn sie fallen gelassen, verbrannt, durchstochen oder übermäßiger Hitze, Flüssigkeiten oder Industriechemikalien ausgesetzt werden. Beschädigte Tracker nicht verwenden.

MiLi-Garantie — 2 Jahre

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") garantiert, dass MiLi-Produkte für 2 Jahre ab Originalkaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Bei Mängeln innerhalb der Garantiezeit wird das Produkt repariert oder ersetzt.

Kundendienst: cs@hali-power.com | www.mymili.com

Entsorgung — Elektroschrott

Geräte mit dem WEEE-Symbol sind gemäß Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte klassifiziert und müssen an Elektroschrott-Sammelstellen entsorgt werden. Niemals mit dem Hausmüll entsorgen.

Works with Apple Find My

"Works with Apple" bedeutet, dass das Produkt für den Betrieb mit Apple Find My entwickelt und vom Hersteller als die Anforderungen des Apple Find My-Netzwerks erfüllend zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Produkts.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac und watchOS sind Marken von Apple Inc. iOS ist eine Marke von Cisco.

Rechtliche Informationen

Hersteller: Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd — Shenzhen, China

Importeur DE: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Händler: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Garantiezeit: 24 Monate

MiLi MiTag

LOKALIZATOR MiLi MiTag — INSTRUKCJA OBSŁUGI (iOS)


Apple Find My (iOS 14.5+, iPhone 6S+)

PJJ-004 | PL | www.sunnysoft.pl

SUNNYSOFT

LOKALIZATOR MiLi: MiTag

NÁVOD K POUŽITÍ



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.

Síť Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Minimalne wymagania

iOS 14.5, iPhone 6S

Sieć Apple Find My

Sieć Znajdź od Apple oferuje prosty i bezpieczny sposób znajdowania kompatybilnych przedmiotów na mapie za pomocą aplikacji Znajdź na iPhone, iPadzie lub Macu. Wystarczy sparować kompatybilny produkt z aplikacją Znajdź, aby śledzić go na wszystkich urządzeniach Apple. Jeśli zgubisz przedmiot, możesz oznaczyć go jako zgubiony w aplikacji, aby Twoje dane kontaktowe były widoczne dla osoby, która go znajdzie. Sieć Znajdź Apple jest szyfrowana i anonimowa — nikt poza Tobą nie widzi lokalizacji.

Przed użyciem

Ten tracker MiTag działa tylko z aplikacją Apple Find My. Przed użyciem pobierz i zainstaluj aplikację Find My. Minimalne wymagania: iOS 14.5, iPhone 6S.

Dodawanie trackera MiTag do aplikacji Apple Find My

Włącz tracker MiTag jednym naciśnięciem przycisku ON/OFF (usłyszysz dźwięk). Otwórz aplikację Znajdź na urządzeniu Apple. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i masz połączenie z siecią. W aplikacji wybierz

"Dodaj kolejny przedmiot". Gdy telefon rozpozna MiTag, kliknij "Połącz", wpisz nazwę i kliknij "Dalej". Wybierz emoji i naciśnij "Dalej". Aplikacja poprosi o potwierdzenie Apple ID. Kliknij "Zgadzam się", a następnie "Gotowe".

Jeśli powiadomienie nie pojawiło się:

1. Otwórz Ustawienia / Prywatność / Bluetooth.
2. Włącz MiTag jednym naciśnięciem przycisku ZAL/WYŁ.
3. W aplikacji Znajdź kliknij "Dodaj kolejny przedmiot".
4. Kliknij "Połącz".
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- **Nalezení polohy lokátoru**

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo Otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezcce. Na mapě se zobrazí poloha nálezcce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

- **Oznámení**

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

- **Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.**

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

- **Resetování trackeru**

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat. Pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítko podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

Znajdowanie lokalizacji lokalizatora

Otwórz aplikację Znajdź na Apple i wybierz "Przedmioty" lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Kliknij na nazwę lokalizatora. Na mapie pojawi się lokalizacja lokalizatora wraz z czasem ostatniego wykrycia. Do nawigacji możesz użyć Apple Maps.

Powiadomienia

Otwórz aplikację Znajdź i wybierz "Przedmioty". Kliknij na lokalizator. W sekcji "Powiadomienia" włącz opcję "Powiadom o odejściu" — otrzymuj powiadomienia, gdy oddalasz się od lokalizatora. Włącz też "Powiadom

o znalezieniu" — otrzymasz powiadomienie z lokalizacją, gdy lokalizator znajdzie się w zasięgu innej sieci Apple. Tę opcję można aktywować tylko gdy lokalizator jest poza zasięgiem.

Zgubiony tracker: aktywuj Tryb zagubienia

Otwórz aplikację Apple Find My i wybierz "Przedmioty". Kliknij na nazwę trackera. Przejdź do sekcji "Tryb zagubienia" i kliknij "Włącz". Kliknij "Dalej". Podaj swój numer telefonu lub e-mail i kliknij "Dalej". Wpisz wiadomość dla osoby, która znajdzie Twój przedmiot. Kliknij "Aktywuj". Przy aktywnym Trybie zagubienia automatycznie aktywuje się "Powiadom o znalezieniu" i tracker zostaje zablokowany.

Resetowanie trackera

Otwórz aplikację Apple Find My i wybierz "Przedmioty". Kliknij na nazwę trackera. Upewnij się, że Tryb zagubienia nie jest aktywny. Przewiń w dół i wybierz "Usuń przedmiot". Potwierdź klikając "Usuń". Po pomyślnym usunięciu zresetuj tracker: pięć razy szybko naciśnij przycisk ZAŁ/WYŁ, a przy piątym naciśnięciu przytrzymaj, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Tracker jest gotowy do sparowania z kolejnym Apple ID.

NechtĚné sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

• Jak se provádí lokalizace?

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

• Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?

Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.

• Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?

Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

• Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth? Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.

Niechciane śledzenie

Jeśli przedmiot obsługujący sieć Znajdź znajduje się poza zasięgiem właściciela i zostanie wykryty, że przemieszcza się z Tobą, otrzymasz powiadomienie na urządzeniach Apple. Funkcja dostępna dla iOS i iPadOS 14.5 i nowszych.

Często zadawane pytania

Jak działa lokalizacja? Jeśli przedmiot jest poza zasięgiem właściciela, inne urządzenia Apple w sieci Znajdź mogą go zlokalizować.

Jak sprawdzić, czy tracker jest włączony? Naciśnij przycisk ON/OFF — tracker wyda dźwięk. Jeśli nie wydaje dźwięku, zresetuj go. Jeśli reset nie pomógł, wymień baterię.


Dlaczego nie mogę wykryć trackera przez Bluetooth? Upewnij się, że tracker nie był wcześniej podłączony do innego Apple ID. Zresetuj tracker. Jeśli nie pomaga, wymień baterię.

BATERIE

Sledovač obsahuje baterii CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie

- Pomocí mezer mezi horním a spodním krytem rozdělte tracker na dvě části. -
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požití, : ten výrobek obsahuje baterii knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Bateria

Tracker zawiera baterię CR2032. Używaj tylko baterii tego samego typu (CR2032) z prawidłową polaryzacją (+/-).

Wymiana baterii:

1. Rozdziel tracker wzdłuż szczeliny między górną i dolną pokrywą.
2. Wyjmij baterię.
3. Włóż nową baterię CR2032 biegunem dodatnim (+) do góry.
4. Złóż górną i dolną pokrywę i dociśnij.

Ostrzeżenie — niebezpieczeństwo połknięcia baterii

Ten produkt zawiera baterię pastylkową. Połknięcie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Połknięcie baterii pastylkowej może wywołać oparzenia chemiczne już po 2 godzinach. Przechowuj nowe i używane baterie poza zasięgiem dzieci. W razie podejrzenia połknięcia baterii natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa

Używane baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci i poddaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj do kosza, nie pal. Baterie jednorazowe nie mogą być ładowane. Nie rozładowuj baterii siłowo, nie rozkładaj, nie podgrzewaj, nie pal. Przestrzegaj prawidłowej polaryzacji (+/-). Nie mieszaj nowych i używanych baterii ani baterii różnych marek. Produkty MiLi mogą zostać uszkodzone jeśli spadną, zostaną spalone, przebite lub wystawione na nadmierne ciepło, płyny lub chemikalia przemysłowe. Nie używaj uszkodzonych trackerów.

Gwarancja MiLi — 2 lata

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") gwarantuje, że produkty MiLi przez 2 lata od daty oryginalnego zakupu będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych. W przypadku zgłoszenia wad w okresie gwarancyjnym produkt zostanie naprawiony lub wymieniony.

Obsługa klienta: cs@hali-power.com | www.mymili.com

Utylizacja — odpady elektryczne

Urządzenia oznaczone symbolem ZSEE są sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE i muszą być utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci. Nigdy nie wyrzucaj z odpadami domowymi.

Works with Apple Find My

Oznaczenie "Works with Apple" oznacza, że produkt został zaprojektowany do pracy z technologią Apple Find My i certyfikowany przez producenta jako spełniający specyfikacje sieci Apple Find My. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego produktu.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac i watchOS są znakami towarowymi Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym Cisco.

Informacje prawne

Producent: Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd — Shenzhen, Chiny

Importer PL: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Dystrybutor: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Okres gwarancji: 24 miesiące

MiLi MiTag

MiLi MiTag TRACKER — FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (iOS)


Apple Find My (iOS 14.5+, iPhone 6S+)

PJJ-004 | HU | www.sunnysoft.hu

SUNNYSOFT

LOKALIZATOR MiLi: MiTag

NÁVOD K POUŽITÍ



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.

Sít Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Sít Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Minimális követelmények

iOS 14.5, iPhone 6S

Apple Find My hálózat

Az Apple Hol van? hálózata egyszerű és biztonságos módot kínál a kompatibilis tárgyak térképen történő megtalálásához az iPhone, iPad vagy Mac Hol van? alkalmazásán keresztül. Egyszerűen párosítsa a kompatibilis terméket a Hol van? alkalmazással, hogy nyomon követhesse azt az összes Apple-eszközén. Ha elveszíti a tárgyat, megjelölheti elvesztként az alkalmazásban, hogy a megtaláló lássa az elérhetőségét. Az Apple Hol van? hálózata titkosított és névtelen, így senki más nem látja a tárgy helyzetét.

Használat előtt

Ez a MiTag tracker csak az Apple Find My alkalmazással működik. Kérjük, tölts le és telepítse a Find My alkalmazást a használat előtt. Minimális követelmények: iOS 14.5, iPhone 6S.

A MiTag tracker hozzáadása az Apple Find My alkalmazáshoz

Kapcsolja be a MiTag trackert az ON/OFF gomb egyszeri megnyomásával (hangot hall). Nyissa meg a Hol van? alkalmazást Apple-eszközén. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e a

hálózathoz. Az alkalmazásban válassza az "Másik elem hozzáadása" lehetőséget. Amikor a telefon felismeri a MiTagot, koppintson a "Csatlakozás" gombra, adjon meg egy nevet, majd koppintson a "Tovább" gombra. Válasszon emoji-t és nyomja meg a "Tovább" gombot. Az alkalmazás kéri az Apple ID megerősítését. Koppintson az "Elfogadom" gombra, majd a "Befejezés" gombra.

Ha az értesítés nem jelent meg:

1. Nyissa meg a Beállítások / Adatvédelem / Bluetooth menüt.
2. Kapcsolja be a MiTagot a BE/KI gomb egyszeri megnyomásával.
3. A Hol van? alkalmazásban koppintson a "Másik elem hozzáadása" lehetőségre.
4. Koppintson a "Csatlakozás" gombra.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- **Nalezení polohy lokátoru**

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo Otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezcce. Na mapě se zobrazí poloha nálezcce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

- **Oznámení**

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

- **Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.**

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

- **Resetování trackeru**

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat Pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítko podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

A lokátor helyzetének megkeresése

Nyissa meg az Apple Hol van? alkalmazást és válassza az "Elemek" lehetőséget, vagy nyissa meg az Elemek keresése alkalmazást Apple Watchon. Koppintson a tracker nevére. A térképen megjelenik a tracker helyzete és a legutóbbi ottlét időpontja. Az Apple Maps segítségével navigálhat oda.

Értesítések

Nyissa meg a Hol van? alkalmazást és válassza az "Elemek" lehetőséget. Koppintson a lokátorra. Az "Értesítések" részben engedélyezze a "Értesítés eltávozáskor" funkciót — értesítéseket kap, amikor eltávolodik a lokátortól. Engedélyezze a "Értesítés megtaláláskor" funkciót is — értesítést kap a lokátor helyzetéről, amint az más Apple-hálózati eszköz hatókörébe kerül. Ez a lehetőség csak akkor aktiválható, ha a lokátor hatókörön kívül van.

Elveszett tracker: aktiválja az Elveszett módot

Nyissa meg az Apple Find My alkalmazást és válassza az "Elemek" lehetőséget. Koppintson a tracker nevére. Lépjen az "Elveszett mód" részre és koppintson az "Engedélyezés" gombra. Koppintson a "Tovább" gombra. Adja meg telefonszámát vagy e-mail-jét, majd koppintson a "Tovább" gombra. Írjon üzenetet annak, aki megtalálja a tárgyat. Koppintson az "Aktiválás" gombra. Az Elveszett mód aktiválásakor automatikusan aktiválódik az "Értesítés megtaláláskor" funkció is, és a tracker zárolódik.

A tracker visszaállítása

Nyissa meg az Apple Find My alkalmazást és válassza az "Elemek" lehetőséget. Koppintson a tracker nevére. Győződjön meg arról, hogy az Elveszett mód nincs engedélyezve. Görgessen le és válassza az "Elem eltávolítása" lehetőséget. Erősítse meg az "Eltávolítás" gombbal. A sikeres eltávolítás után állítsa vissza a trackert: ötször gyorsan nyomja meg a BE/KI gombot, az ötödik megnyomásnál tartsa lenyomva, amíg hosszú hangjelzést nem hall. A tracker készen áll a következő Apple ID-vel való párosításra.

Nechténé sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. Lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- **Jak se provádí lokalizace?**
Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.
- **Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?**
Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- **Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?**
Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.
- **Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth?** Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.

Nem kívánt követés

Ha egy Hol van?-kompatibilis elem a tulajdonostól hatókörön kívül van, és azt észlelik, hogy Önnel mozog, értesítést kap Apple-eszközein. Ez a funkció iOS és iPadOS 14.5 és újabb verziókon érhető el.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a helymeghatározás? Ha az elem a tulajdonostól hatókörön kívül van, más Apple-eszközök a Hol van? hálózaton megkereshetik.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy a tracker be van-e kapcsolva? Nyomja meg az ON/OFF gombot — a tracker hangot ad. Ha nem ad hangot, állítsa vissza. Ha ez nem segít, cserélje ki az elemet.


Miért nem tudom Bluetooth-on keresztül érzékelni a trackert? Ellenőrizze, hogy a tracker nem volt-e korábban más Apple ID-hoz csatlakoztatva. Állítsa vissza a trackert. Ha ez nem segít, cserélje ki az elemet.

BATERIE

Sledovač obsahuje baterii CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie

- Pomocí mezery mezi horním a spodním krytem rozdělte tracker na dvě části. -
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požítí, : ten výrobek obsahuje baterii knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Elem

A tracker CR2032 elemet tartalmaz. Csak azonos típusú elemet (CR2032) használjon helyes polaritással (+/-).

Elemcsere:

1. A felső és alsó ház közötti résnél válassza szét a trackert két részre.
2. Vegye ki az elemet.

3. Helyezze be az új CR2032 elemet pozitív pólussal (+) felfelé.

4. Illessze össze a házakat és nyomja össze.

Figyelmeztetés — elnyelési veszély

Ez a termék gombelemet tartalmaz. Az elnyelés halált vagy súlyos sérülést okozhat. A gombelem elnyelése már 2 óra alatt belső kémiai égési sérüléseket okozhat. Tartsa az új és használt elemeket gyermekektől elzárva. Elemelnyelés gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A használt elemeket tartsa gyermekektől elzárva, és a helyi előírások szerint újrahasznosítsa. Szemétként ne dobja, ne égesse el. Az egyszer használatos elemek nem tölthetők újra. Ne erőltesse ki az elemet, ne szerelje szét, ne melegítse, ne égesse el. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Ne keverjen új és használt elemeket, vagy különböző márkájú elemeket. A MiLi termékek megsérülhetnek, ha leesnek, megégnek, átszűrják, vagy túlzott hőnek, folyadéknak vagy ipari vegyszereknek teszik ki. Ne használjon sérült trackereket.

MiLi garancia — 2 év

A Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") garantálja, hogy a MiLi termékek az eredeti vásárlástól számított 2 évig mentesek lesznek anyag- és gyártási hibáktól. A garanciaidőn belül bejelentett hibák esetén a termék javításra vagy cseréjére kerül.

Ügyfélszolgálat: cs@hali-power.com | www.mymili.com

Ártalmatlanítás — elektromos hulladék

A WEEE-szimbólummal jelölt eszközök a 2012/19/EU irányelv szerint elektromos és elektronikus hulladéknak minősülnek, és elektromos hulladékgyűjtő helyeken kell ártalmatlanítani őket. Soha ne dobja ki háztartási hulladékkal.

Works with Apple Find My

A "Works with Apple" jelölés azt jelenti, hogy a terméket az Apple Find My technológiával való együttműködésre tervezték, és a gyártó tanúsítja, hogy megfelel az Apple Find My hálózat specifikációinak. Az Apple nem vállal felelősséget a termék működéséért.

Az Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac és watchOS az Apple Inc. védjegyei. Az iOS a Cisco védjegye.

Jogi információk

Gyártó: Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd — Shenzhen, Kína

Importőr HU: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Forgalmazó: Akstro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Garanciaidő: 24 hónap

MiLi MiTag

LOCALIZATOR MiLi MiTag — MANUAL DE UTILIZARE (iOS)



Apple Find My (iOS 14.5+, iPhone 6S+)

PJJ-004 | RO | www.sunnysoft.ro

SUNNYSOFT

LOKALIZATOR MiLi: MiTag

NÁVOD K POUŽITÍ



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.

Síť Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Cerințe minime

iOS 14.5, iPhone 6S

Rețeaua Apple Find My

Rețeaua Găsește de la Apple oferă o modalitate simplă și sigură de a găsi articole compatibile pe o hartă prin intermediul aplicației Găsește pe iPhone, iPad sau Mac. Asociați pur și simplu produsul compatibil cu aplicația Găsește pentru a-l urmări pe toate dispozitivele Apple. Dacă pierdeți un articol, îl puteți marca ca pierdut în aplicație, astfel încât datele dvs. de contact să fie vizibile pentru cel care îl găsește. Rețeaua Găsește de la Apple este criptată și anonimă, deci nimeni altcineva nu poate vedea locația articolului dvs.

Înainte de utilizare

Acest tracker MiTag funcționează numai cu aplicația Apple Find My. Vă rugăm să descărcați și să instalați aplicația Find My înainte de utilizare. Cerințe minime: iOS 14.5, iPhone 6S.

Adăugarea tracker-ului MiTag în aplicația Apple Find My

Porniți tracker-ul MiTag prin apăsarea o dată a butonului ON/OFF (veți auzi un sunet). Deschideți aplicația Găsește pe dispozitivul Apple. Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat și că sunteți conectat la rețea. În

aplicație selectați "Aduagă un alt obiect". Când telefonul recunoaște MiTag-ul dvs., apăsați "Conectare", introduceți un nume și apăsați "Înainte". Selectați un emoji și apăsați "Înainte". Aplicația vă va solicita confirmarea Apple ID-ului. Apăsați "De acord" și apoi "Terminat".

Dacă notificarea nu a apărut:

1. Deschideți Setări / Confidențialitate / Bluetooth.
2. Porniți MiTag prin apăsarea o dată a butonului ON/OFF.
3. În aplicația Găsește apăsați "Aduagă un alt obiect".
4. Apăsați "Conectare".
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- **Nalezení polohy lokátoru**

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo Otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezce. Na mapě se zobrazí poloha nálezce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

- **Oznámení**

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

- **Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.**

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

- **Resetování trackeru**

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat Pětikrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítko podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

Găsirea locației localizatorului

Deschideți aplicația Apple Găsește și selectați "Obiecte" sau deschideți aplicația Găsește obiecte pe Apple Watch. Apăsați pe numele localizatorului. Pe hartă se va afișa locația localizatorului împreună cu ora ultimei detecții. Puteți folosi Apple Maps pentru navigare.

Notificări

Deschideți aplicația Găsește și selectați "Obiecte". Apăsați pe localizator. În secțiunea "Notificări" activați opțiunea "Notificare la plecare" — primești notificări când te îndepărtezi de localizator. Activați și "Notificare

la gășire" — veți primi o notificare cu locația când localizatorul intră în raza altei rețele Apple. Această opțiune poate fi activată doar când localizatorul este în afara razei.

Tracker pierdut: activați Modul pierdut

Deschideți aplicația Apple Find My și selectați "Obiecte". Apăsați pe numele tracker-ului. Mergeți la secțiunea "Modul pierdut" și apăsați "Activare". Apăsați "Înainte". Introduceți numărul de telefon sau e-mail-ul și apăsați "Înainte". Introduceți un mesaj pentru persoana care vă găsește obiectul. Apăsați "Activare". Când Modul pierdut este activ, se activează automat și "Notificare la gășire" și tracker-ul se blochează.

Resetarea tracker-ului

Deschideți aplicația Apple Find My și selectați "Obiecte". Apăsați pe numele tracker-ului. Asigurați-vă că Modul pierdut nu este activat. Derulați în jos și selectați "Elimină obiectul". Confirmați apăsând "Elimină". După eliminarea cu succes, resetați tracker-ul: apăsați rapid de cinci ori butonul ON/OFF și la a cincea apăsare mențineți-l apăsat, până auziți un bip lung. Tracker-ul este pregătit pentru asociere cu un alt Apple ID.

Nechtěné sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

• Jak se provádí lokalizace?

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

• Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?

Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.

• Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?

Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

• Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth? Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.

Urmărire nedorită

Dacă un articol cu suport Find My se află în afara razei proprietarului și este detectat că se deplasează cu dvs., veți primi o notificare pe dispozitivele Apple. Această funcție este disponibilă pentru iOS și iPadOS 14.5

și versiuni ulterioare.

Întrebări frecvente

Cum funcționează localizarea? Dacă articolul se află în afara razei proprietarului, alte dispozitive Apple din rețeaua Găsește î pot localiza.

Cum verific dacă tracker-ul este pornit? Apăsați butonul ON/OFF — tracker-ul emite un sunet. Dacă nu emite sunet, resetați-l. Dacă resetarea nu a ajutat, înlocuiți bateria.


De ce nu pot detecta tracker-ul prin Bluetooth? Asigurați-vă că tracker-ul nu a fost conectat anterior la alt Apple ID. Resetați tracker-ul. Dacă nu ajută, înlocuiți bateria.

BATERIE

Sledovač obsahuje baterii CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie

- Pomocí mezery mezi horním a spodním krytem rozdělte tracker na dvě části. -
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požití, : ten výrobek obsahuje baterii knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Baterie

Tracker-ul conține o baterie CR2032. Folosiți numai baterii de același tip (CR2032) cu polaritate corectă (+/-).

Înlocuirea bateriei:

1. Separați tracker-ul în două părți prin spațiul dintre capacul superior și inferior.
2. Scoateți bateria.
3. Introduceți noua baterie CR2032 cu polul pozitiv (+) în sus.

4. Uniți capacele superior și inferior și apăsați în jos.

Avertisment — pericol de înghițire a bateriei

Acest produs conține o baterie tip monedă. Înghițirea poate provoca moarte sau rănire gravă. Înghițirea unei baterii tip monedă poate provoca arsuri chimice interne în doar 2 ore. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită, consultați imediat un medic.

Avertismente de siguranță importante

Păstrați bateriile uzate departe de copii și reciclați-le conform reglementărilor locale. Nu aruncați la gunoi, nu le ardeți. Bateriile de unică folosință nu pot fi reîncărcate. Nu descărcați bateria forțat, nu o demontați, nu o încălziți, nu o ardeți. Respectați polaritatea corectă (+/-). Nu combinați baterii noi cu cele uzate sau baterii de mărci diferite. Produsele MiLi se pot deteriora dacă cad, ard, sunt perforate sau expuse la căldură excesivă, lichide sau substanțe chimice industriale. Nu utilizați trackere deteriorate.

Garanție MiLi — 2 ani

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") garantează că produsele MiLi nu vor prezenta defecte de materiale și fabricație timp de 2 ani de la data achiziției originale. Defectele raportate în perioada de garanție vor fi reparate sau înlocuite.

Serviciu clienți: cs@hali-power.com | www.mymili.com

Eliminare — deșeurile electrice

Dispozitivele marcate cu simbolul DEEE sunt clasificate conform Directivei 2012/19/UE și trebuie eliminate la punctele de colectare a deșeurilor electronice. Nu aruncați niciodată cu deșeurile menajere.

Works with Apple Find My

Marcajul "Works with Apple" înseamnă că produsul a fost proiectat pentru a funcționa cu tehnologia Apple Find My și a fost certificat de producător ca îndeplinind specificațiile rețelei Apple Find My. Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui produs.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac și watchOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. iOS este marcă înregistrată a Cisco.

Informații legale

Producător: Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd — Shenzhen, China

Importator RO: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Distribuitor: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Perioadă de garanție: 24 luni

MiLi MiTag

ТРАКЕР MiLi MiTag — РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ (iOS)


Apple Find My (iOS 14.5+, iPhone 6S+)

PJJ-004 | BG | www.sunnysoft.bg

SUNNYSOFT

ЛОКАЛИЗАТОР MiLi: MiTag

НАВOD K ПОУЖИТÍ



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.

Síť Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Минимални изисквания

iOS 14.5, iPhone 6S

Мрежа Apple Find My

Мрежата Намери на Apple предлага лесен и сигурен начин за намиране на съвместими предмети на карта чрез приложението Намери на iPhone, iPad или Mac. Просто сдвоете съвместимия продукт с приложението Намери, за да го проследявате на всички ваши Apple устройства. Ако изгубите предмет, можете да го маркирате като изгубен в приложението, така че вашите данни за контакт да са видими за всеки, който го намери. Мрежата Намери на Apple е криптирана и анонимна, така че никой друг не може да вижда местоположението на вашия предмет.

Преди употреба

Този тракер MiTag работи само с приложението Apple Find My. Моля, изтеглете и инсталирайте приложението Find My преди употреба. Минимални изисквания: iOS 14.5, iPhone 6S.

Добавяне на тракера MiTag в приложението Apple Find My

Включете тракера MiTag с едно натискане на бутона ON/OFF (ще чуете звук). Отворете приложението Намери на вашето Apple устройство. Уверете се, че Bluetooth е активиран и сте свързани с мрежата. В приложението изберете "Добавяне на друг предмет". Когато телефонът разпознае вашия MiTag, натиснете "Свържи се", въведете име и натиснете "Следващо". Изберете емоji и натиснете "Следващо". Приложението ще поиска потвърждение на Apple ID. Натиснете "Съгласен съм" и след това "Готово".

Ако известието не се е появило:

1. Отворете Настройки / Поверителност / Bluetooth.
2. Включете MiTag с едно натискане на бутона ВКЛ/ИЗКЛ.
3. В приложението Намери натиснете "Добавяне на друг предмет".
4. Натиснете "Свържи се".
5. Следвайте инструкциите на екрана.

- **Nalezení polohy lokátoru**

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo Otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezcce. Na mapě se zobrazí poloha nálezcce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

- **Oznámení**

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

- **Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.**

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

- **Resetování trackeru**

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat. Pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítko podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

Намиране на местоположението на локатора

Отворете приложението Apple Намери и изберете "Предмети" или отворете приложението Намери предмети на Apple Watch. Натиснете на името на тракера. На картата ще се покаже местоположението заедно с времето на последното засичане. Можете да използвате Apple Maps за навигация.

Известия

Отворете приложението Намери и изберете "Предмети". Натиснете локатора. В секцията "Известия" активирайте "Уведоми при напускане" — получавайте известия, когато се отдалечите от локатора. Активирайте и "Уведоми при намиране" — ще получите известие с местоположението, когато локаторът се намери в обхват на друга Apple мрежа. Тази опция може да се активира само когато локаторът е извън обхват.

Изгубен тракер: активирайте Режим изгубен

Отворете приложението Apple Find My и изберете "Предмети". Натиснете на името на тракера. Отидете в секцията "Режим изгубен" и натиснете "Активиране". Натиснете "Следващо". Въведете телефонния си номер или имейл и натиснете "Следващо". Въведете съобщение за лицето, намерило вашия предмет. Натиснете "Активиране". Когато Режим изгубен е активен, автоматично се активира "Уведоми при намиране" и тракерът се заключва.

Нулиране на тракера

Отворете приложението Apple Find My и изберете "Предмети". Натиснете на името на тракера. Уверете се, че Режим изгубен не е активиран. Превъртете надолу и изберете "Премахване на предмета". Потвърдете с "Премахване". След успешното премахване нулирайте тракера: натиснете пет пъти бързо бутона ВКЛ/ИЗКЛ и при петото натискане задръжте, докато чуete дълъг звуков сигнал. Тракерът е готов за вдвояване с друг Apple ID.

Nechtěné sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

- **Jak se provádí lokalizace?**
Pokud je předmět po určité době mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.
- **Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?**
Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- **Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?**
Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určité době v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.
- **Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth?** Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.

Нежелано проследяване

Ако предмет с поддръжка на Намери се намери извън обхвата на собственика си и бъде открито, че се движи с вас, ще получите известие на вашите Apple устройства. Тази функция е достъпна за iOS и iPadOS 14.5 и по-нови версии.

Често задавани въпроси

Как се извършва локализирането? Ако предметът е извън обхвата на собственика, други Apple устройства в мрежата Намери могат да го локализират.

Как да проверя дали тракерът е включен? Натиснете бутона ON/OFF — тракерът издава звук. Ако не издава звук, нулирайте го. Ако нулирането не помогна, сменете батерията.


Защо не мога да открия тракера чрез Bluetooth? Уверете се, че тракерът не е бил свързан преди с друг Apple ID. Нулирайте тракера. Ако не помага, сменете батерията.

BATERIE

Sledovač obsahuje baterii CR2032. Během používání ji může být nutné vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou (+/-).

Výměna baterie

- Pomocí mezery mezi horním a spodním krytem rozdělíte tracker na dvě části. -
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požití, : ten výrobek obsahuje baterii knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Батерия

Тракерът съдържа батерия CR2032. Използвайте само батерии от същия тип (CR2032) с правилна полярност (+/-).

Смяна на батерията:

1. Разделете тракера на две части по пролуката между горния и долния капак.
2. Извадете батерията.
3. Поставете нова батерия CR2032 с положителния полюс (+) нагоре.
4. Наредете горния и долния капак и натиснете надолу.

Предупреждение — опасност от поглъщане на батерия

Този продукт съдържа батерия-копче. Поглъщането може да причини смърт или тежко нараняване. Поглъщането на батерия-копче може да причини вътрешни химически изгаряния само за 2 часа. Пазете нови и използвани батерии далеч от деца. При съмнение за поглъщане на батерия, незабавно потърсете лекар.

Важни предупреждения за безопасност

Пазете използваните батерии далеч от деца и ги рециклирайте съгласно местните наредби. Не ги изхвърляйте в кошчето, не ги горете. Еднократните батерии не могат да се зареждат. Не разреждайте принудително, не разглобявайте, не нагрявайте, не горете батерията. Спазвайте правилната полярност (+/-). Не смесвайте нови и използвани батерии или батерии от различни марки. Продуктите MiLi могат да се повредят при падане, горене, пробиване или излагане на прекомерна топлина, течности или промишлени химикали. Не използвайте повредени тракери.

Гаранция MiLi — 2 години

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") гарантира, че продуктите MiLi няма да имат дефекти в материала и изработката в продължение на 2 години от датата на оригиналната покупка. Дефектите, докладвани в гаранционния период, ще бъдат поправени или заменени.

Обслужване на клиенти: cs@hali-power.com | www.mylimili.com

Изхвърляне — електроотпадъци

Устройствата с WEEE символа са класифицирани съгласно Директива 2012/19/ЕС и трябва да бъдат изхвърлени на пунктове за събиране на електронни отпадъци. Никога не ги изхвърляйте с домашните отпадъци.

Works with Apple Find My

Обозначението "Works with Apple" означава, че продуктът е проектиран за работа с технологията Apple Find My и е сертифициран от производителя като отговарящ на спецификациите на мрежата Apple Find My. Apple не носи отговорност за работата на този продукт.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac и watchOS са търговски марки на Apple Inc. iOS е търговска марка на Cisco.

Правна информация

Производител: Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd — Shenzhen, Китай

Вносител BG: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Дистрибутор: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Гаранционен срок: 24 месеца

MiLi MiTag

LOKATOR MiLi MiTag — NAVODILA ZA UPORABO (iOS)


Apple Find My (iOS 14.5+, iPhone 6S+)

PJJ-004 | SI | www.sunnysoft.si

SUNNYSOFT

LOKALIZATOR MiLi: MiTag

NÁVOD K POUŽITÍ



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
iOS 14.5, iPhone 6S

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte svou položku.

Síť Najít můj od společnosti Apple nabízí snadný a bezpečný. Vyhledejte kompatibilní položky na mapě pomocí aplikace Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Jednoduše způsob, jak spárovat kompatibilní produkt s aplikací Najít můj, abyste jej mohli sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud položku ztratíte, můžete ji v aplikaci označit jako ztracenou, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ji najde. Síť Najít můj od společnosti Apple je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vaší položky.

Minimalne zahteve

iOS 14.5, iPhone 6S

Omrežje Apple Find My

Omrežje Najdi podjetja Apple ponuja preprost in varen način za iskanje združljivih predmetov na zemljevidu z aplikacijo Najdi na iPhonu, iPadu ali Macu. Preprosto seznanite združljiv izdelek z aplikacijo Najdi, da ga sledite na vseh napravah Apple. Če predmet izgubite, ga lahko v aplikaciji označite kot izgubljenega, da bo vsak, ki ga najde, videl vaše kontaktné podatke. Omrežje Najdi Apple je šifrirano in anonimno, tako da nihče drug ne vidi lokacije vašega predmeta.

Pred uporabo

Ta tracker MiTag deluje samo z aplikacijo Apple Find My. Preden ga uporabite, prenesite in namestite aplikacijo Find My. Minimalne zahteve: iOS 14.5, iPhone 6S.

Dodajanje trackerja MiTag v aplikacijo Apple Find My

Vklopite tracker MiTag z enkratnim pritiskom gumba ON/OFF (zaslišite zvok). Odprite aplikacijo Najdi na napravi Apple. Preverite, da je Bluetooth vklopljen in ste povezani z omrežjem. V aplikaciji izberite "Dodaj

drug predmet". Ko telefon prepozna vaš MiTag, tapnite "Poveži", vnesite ime in tapnite "Naprej". Izberite emoji in pritisnite "Naprej". Aplikacija bo zahtevala potrditev Apple ID. Tapnite "Strinjam se" in nato "Dokončaj".

Če se obvestilo ni prikazalo:

1. Odprite Nastavitve / Zasebnost / Bluetooth.
2. Vključite MiTag z enkratnim pritiskom gumba VKL/IZK.
3. V aplikaciji Najdi tapnite "Dodaj drug predmet".
4. Tapnite "Poveži".
5. Sledite navodilom na zaslonu.

- **Nalezení polohy lokátoru**

Otevřete aplikaci Najít na Apple a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název nálezcce. Na mapě se zobrazí poloha nálezcce spolu s časem, kdy tam byl naposledy. K navigaci na toto místo můžete použít Mapy Apple.

- **Oznámení**

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte „Položky“ nebo otevřete aplikaci Najít položky. Klikněte na lokátor. V sekci „Oznámení“ povolte možnost „Upozornit při odchodu“. To vám umožní dostávat oznámení, když se vzdálíte od lokátoru, tj. již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple. V sekci **Oznámení** můžete také povolit možnost „Upozornit při nalezení“. Když se váš lokátor dostane do dosahu jiného zařízení v síti Apple Find My obdržíte oznámení s jeho polohou. Tuto možnost lze aktivovat pouze tehdy, když je lokátor mimo dosah.

- **Ztratili jste tracker: aktivujte „Režim ztráty“.**

Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na Apple Watch. Klikněte na název svého trackeru. Přejděte do sekce „Režim ztráty“ a klikněte na „Povolit“. Zobrazí se informace o tomto režimu, klikněte na „Další“. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail a klikněte na „Další“. Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která se ztratila. Najde vaši položku. Poté klikněte na „Aktivovat“ pro zapnutí režimu Ztraceno. Pokud je aktivní režim Ztraceno, automaticky se aktivuje také možnost „Upozornit při nalezení“ a váš náramek se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným.

- **Resetování trackeru**

Nejprve vyberte lokátor ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte „Položky“. Klikněte na název sledovacího zařízení. Ujistěte se, že není povolen režim Ztraceno. Přejděte dolů a vyberte možnost Smazat položku. Na obrazovce se zobrazí varování, kliknutím na tlačítko „Smazat“ potvrďte smazání sledovacího zařízení. Jakmile tracker úspěšně odstraníte ze seznamu položek v aplikaci, můžete jej resetovat. Pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a při pátém stisknutí tlačítko podržte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Sledovač je nyní připraven ke spárování s dalším zařízením Apple ID/iOS.

Iskanje lokacije lokatorja

Odprite aplikacijo Apple Najdi in izberite "Predmeti" ali odprite aplikacijo Najdi predmete na Apple Watch. Tapnite na ime trackerja. Na zemljevidu se prikaže lokacija trackerja skupaj s časom zadnje zaznave. Za navigacijo lahko uporabite Apple Maps.

Obvestila

Odprite aplikacijo Najdi in izberite "Predmeti". Tapnite na lokator. V razdelku "Obvestila" omogočite "Obvesti ob odhodu" — prejemanje obvestila, ko se oddaljite od lokatorja. Omogočite tudi "Obvesti ob

najdbi" — prejeli boste obvestilo z lokacijo, ko lokator pride v doseg drugega Apple omrežja. To možnost je mogoče aktivirati le, ko je lokator zunaj dosega.

Izgubljen tracker: aktivirajte Način izgubljenega

Odprite aplikacijo Apple Find My in izberite "Predmeti". Tapnite na ime trackerja. Pojdite v razdelek "Način izgubljenega" in tapnite "Omogoči". Tapnite "Naprej". Vnesite telefonsko številko ali e-pošto in tapnite "Naprej". Vnesite sporočilo za osebo, ki bo našla vaš predmet. Tapnite "Aktiviraj". Ko je Način izgubljenega aktiven, se samodejno aktivira "Obvesti ob najdbi" in tracker se zaklene.

Ponastavitev trackerja

Odprite aplikacijo Apple Find My in izberite "Predmeti". Tapnite na ime trackerja. Prepričajte se, da Način izgubljenega ni omogočen. Pomaknite se navzdol in izberite "Odstrani predmet". Potrdite z "Odstrani". Po uspešni odstranitvi ponastavite tracker: petkrat hitro pritisnite gumb VKL/IZK in ob petem pritisku gumb zadržite, dokler ne zaslišite dolgega piska. Tracker je pripravljen za seznanitev z drugim Apple ID.

Nechtěné sledování

Pokud se položka s podporou funkce Najít na Apple nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte na svých zařízeních Apple oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS 14.5 a novější. Jejím účelem je odradit ostatní od takového pohybu. lidé vás sledují bez vašeho vědomí

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

• Jak se provádí lokalizace?

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

• Jak zkontroluji, zda je tracker zapnutý?

Stiskněte tlačítko ON/OFF a tracker vydá zvuk (viz „Zapnutí a vypnutí trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud tracker nevydává žádný resetujte jej (viz „Reset trackeru“ v části „Provoz“ této příručky). Pokud reset nepomohl, vyměňte baterii za novou. Pokud tracker ani po těchto krocích nefunguje, vydá zvuk, obraťte se na autorizované servisní středisko.

• Jak může zařízení zabránit nežádoucímu sledování?

Pokud se předmět s podporou služby Apple Find My nachází mimo dosah svého majitele a je detekován, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení na vaše zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS od verze 14.5. Pokud nemáte zařízení se systémem iOS nebo chytrý telefon, tracker, který je připojen k síti Apple Find My a nebyl po určitou dobu v blízkosti svého majitele, vydá při pohybu pípnutí. Účelem těchto funkcí je odradit ostatní od sledování bez vašeho vědomí.

• Proč nemohu detekovat tracker přes Bluetooth? Ujistěte se, že tracker nebyl dříve připojen k jinému Apple ID (připojením k novému Apple ID je nutné jej odpojit). (viz: Resetování trackeru v nové části) a zkuste tracker znovu najít přes Bluetooth. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii za Apple ID. Resetujte tracker.

Neželeno sledenje

Če predmet s podporo za Najdi ni v dosegu svojega lastnika in je zaznано, da se premika z vami, boste prejeli obvestilo na napravah Apple. Ta funkcija je na voljo za iOS in iPadOS 14.5 in novejšje.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kako poteka lokalizacija? Če je predmet zunaj dosega lastnika, ga lahko lokalizirajo druge Apple naprave v omrežju Najdi.

Kako preverim, ali je tracker vklopljen? Pritisnite gumb ON/OFF — tracker izda zvok. Če ne izda zvoka, ga ponastavite. Če ponastavitev ni pomagala, zamenjajte baterijo.


Zakaj ne morem zaznati trackerja prek Bluetootha? Preverite, da tracker prej ni bil povezan z drugim Apple ID. Ponastavite tracker. Če ne pomaga, zamenjajte baterijo.

BATERIE

Sledovač vsebuje baterijo CR2032. Med uporabo jo lahko boste morali zamenjati. Uporabite le baterije istega tipa (CR2032) in se prepričajte, da so vložene s pravilno polaritavo (+/-).

Výměna baterie

- Pomocí mezer mezi horním a spodním krytem rozdělíte tracker na dvě části. -
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru. - Spojte horní a spodní kryt a zatlačte je dolů.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požití, : ten výrobek obsahuje baterii knoflík nebo broky.
- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní popáleniny již nia cnemiczne za 2 hodiny.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Baterija

Tracker vsebuje baterijo CR2032. Uporabite samo baterije istega tipa (CR2032) s pravilno polarnostjo (+/-).

Zamenjava baterije:

1. Ločite tracker na dva dela vzdolž razpoke med zgornjo in spodnjo pokrovko.
2. Odstranite baterijo.
3. Vstavite novo baterijo CR2032 s pozitivnim polom (+) navzgor.
4. Sestavite zgornjo in spodnjo pokrovko ter ju pritisnite skupaj.

Opozorilo — nevarnost zaužitja baterije

Ta izdelek vsebuje gumbno baterijo. Zaužitje lahko povzroči smrt ali hude poškodbe. Zaužitje gumbne baterije lahko že v 2 urah povzroči notranje kemične opekline. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok. Ob sumu na zaužitje baterije takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pomembna varnostna opozorila

Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi. Ne odlagajte v smeti, ne sežigajte. Enokratnih baterij ni mogoče polniti. Baterije ne praznite prisilno, je ne razstavljajte, ne segrevajte in ne sežigajte. Upoštevajte pravilno polarnost (+/-). Ne mešajte novih in rabljenih baterij ali baterij različnih znamk. Izdelki MiLi se lahko poškodujejo, če padejo, gorijo, so prebodeni ali izpostavljeni prekomerni toploti, tekočinam ali industrijskim kemikalijam. Ne uporabljajte poškodovanih trackerjev.

Garancija MiLi — 2 leti

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") zagotavlja, da izdelki MiLi 2 leti od datuma prvotnega nakupa ne bodo imeli napak v materialu in izdelavi. Napake, prijavljene v garancijskem obdobju, bodo popravljene ali zamenjane.

Storitve za stranke: cs@hali-power.com | www.mymili.com

Odlaganje — električni odpadki

Naprave z oznako OEE0 so razvrščene v skladu z direktivo 2012/19/EU in jih je treba odlagati na zbirnih mestih za električno odpadno opremo. Nikoli jih ne odlagajte skupaj s komunalnimi odpadki.

Works with Apple Find My

Oznaka "Works with Apple" pomeni, da je bil izdelek zasnovan za delovanje s tehnologijo Apple Find My in je bil s strani proizvajalca certificiran kot izpolnjevanje specifikacij omrežja Apple Find My. Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje tega izdelka.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac in watchOS so blagovne znamke podjetja Apple Inc. iOS je blagovna znamka podjetja Cisco.

Pravne informacije

Proizvajalec: Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd — Shenzhen, Kitajska

Uvoznik SI: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Distributer: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Garancijska doba: 24 mesecev