PowerBase Stand

for MoGo 4

User Manual – Multilanguage Edition

XGIMI

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch ... page 10

CS Čeština ... page 19

SK Slovenčina page 27

PL Polski ..... page 35

HU Magyar ... page 44

RO Română ... page 52

SL Slovenščina page 60

BG Bulgarian . page 68

XGIMI

PowerBase Stand

User Manual

1. Included Components



USB-C Charging Cable



PowerBase Stand



User Manual

2. Specifications

Product name	XGIMI PowerBase Stand
Product model	T100R
Battery type	Lithium-ion battery
Power capacity	72 Wh, 14.4 V, 5,000 mAh
Rated capacity	3,250 mAh (20V/3.25A)
Cell	20,000 mAh (5,000 mAh × 4)
Conversion efficiency	92% (20V/3.25A)
Ports	USB-C input × 1; USB-C output × 1
USB-C input	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3.25A (65W Max)
USB-C output	5V 1A, proprietary protocol 20V 3.25A (65W Max)
Working temperature	Charging: 0 °C to 35 °C Discharging: −10 °C to 40 °C
Dimensions	32 mm × 32 mm × 410 mm (stand only)
Weight	760 g

3. Instruction Manual

3.1. Battery Power Indicator

After connecting the PowerBase Stand to a compatible XGIMI projector, the projector status bar will display the stand's current battery power. You can also check the power status via the LED battery indicator.

White: 50%–100%	Orange: 20%–50%
Red: 0%–20%	Flashing: Charging

3.2. Connecting to the Projector

Home Mode

Connect the included charging cable and the projector's original adapter to the input and output ports on the PowerBase Stand.



3.3. Seamless Viewing

You can power the projector by directly connecting its adapter to the stand. Removing the adapter won't interrupt the projector's display, allowing for seamless viewing while moving around freely.

3.4. Smart Recharging

When the projector is turned off or in standby mode, the adapter will automatically charge the PowerBase Stand, maintaining a full battery at all times.

3.5. Camping Mode

Connect the charging cable to the output port on the PowerBase Stand and the projector.



3.6. ECO Mode

When using the PowerBase Stand to power a compatible projector, the projector will automatically switch to ECO mode, extending the usage time. ECO mode can be manually disabled.

3.7. Standard Mode

When not using ECO mode, the power bank can provide a maximum rated power of 65W to a compatible XGIMI projector for optimal audio and visual performance, though this will significantly reduce usage time.

4. Notes

- We recommend using the adapter provided with the XGIMI projector to power the power bank stand. When using a third-party adapter, the adapter must support the PD power supply protocol and have a rated output power greater than 65W. Be sure to choose a product that meets safety certification standards.
- We recommend using the charging cable included with this product to power the projector. When using a third-party charging cable, use a charging cable that can carry a current of 5A or more. Be sure to select a product that meets safety certification standards.
- When powering a device other than an XGIMI projector, the power bank stand can provide a power supply of 5V. Please check the list of compatible projectors on the XGIMI website or consult customer service.
- If the indicator LED of the power bank stand does not display or power is not supplied normally, the power bank stand may be in protected mode. You can try to reset it by pressing and holding the power check button for 5 seconds.
- When not using this product for a long time, please keep the battery power at around 20%–50% and store it in a cool and dry environment to extend the battery life.

5. Safety Warning

Improper use may result in battery malfunction, severe heat generation, and even fire or explosion. To avoid personal or property damage, please strictly follow the following requirements for storing and using this product:

- This product is not a toy. Please keep it out of reach of children and do not allow children to use or play with it to prevent accidents.
- Do not apply excessive pressure or impact on this product, and avoid severe dropping or strong vibration. If any of these situations occur, or if liquid enters or splashes into the product, it may cause damage to or short the battery or circuits. If any of the above situations occur, please stop using the product immediately and dispose of it properly.
- If the product swells, deforms, leaks, or significantly decreases in capacity, please stop using it immediately and dispose of it properly.
- Please do not place the product in trouser pockets, sealed bags, on beds, or sofas, as the product's heat dissipation may be affected when charging or discharging. Make sure the product is not covered by clothing, pillows, quilts, or other items during use to ensure proper heat dissipation.
- Do not disassemble, cut, squeeze, puncture, or short-circuit the product, or expose it to water, fire (including near stoves, heaters, and other heat sources), or an environment with a temperature higher than 60 °C.
- Do not leave the product in an unattended car or in other places exposed to direct sunlight during hot weather, as high temperatures may cause risks to the battery and the product.
- This product contains a lithium-ion battery. Do not open the product's outer casing to avoid damaging the battery or other dangers.
- Do not replace the battery, as using the wrong type of battery may lead safety protection mechanisms to fail and pose risks of explosion and fire.
- The battery pack may explode or leak flammable liquid or gas when subjected to extremely low air pressure during use, storage, or transportation. Follow proper operating procedures and safety standards when handling or moving the battery pack.
- Do not dispose of the battery in household waste. Follow the relevant national regulations for the safe disposal of used batteries. Contact local recycling stations or other relevant institutions for the correct battery disposal method.

For other languages, please scan the QR code for more details.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China
service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XGIMI

PowerBase Stand

Bedienungsanleitung

1. Lieferumfang



USB-C-Ladekabel



PowerBase Stand



Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Produktname	XGIMI PowerBase Stand
Produktmodell	T100R
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Leistungskapazität	72 Wh, 14,4 V, 5.000 mAh
Nennkapazität	3.250 mAh (20V/3,25A)
Zelle	20.000 mAh (5.000 mAh × 4)
Umwandlungseffizienz	92% (20V/3,25A)
Anschlüsse	USB-C-Eingang × 1; USB-C-Ausgang × 1
USB-C-Eingang	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3,25A (max. 65W)
USB-C-Ausgang	5V 1A, proprietäres Protokoll 20V 3,25A (max. 65W)
Betriebstemperatur	Laden: 0 °C bis 35 °C Entladen: −10 °C bis 40 °C
Abmessungen	32 mm × 32 mm × 410 mm (nur Stativ)
Gewicht	760 g

3. Bedienungsanleitung

3.1. Akkuanzeige

Nachdem der PowerBase Stand mit einem kompatiblen XGIMI-Projektor verbunden wurde, zeigt die Statusleiste des Projektors den aktuellen Akkustand des Stativs an. Sie können den Ladestand auch über die LED-Akkuanzeige prüfen.

Weiß: 50%–100%	Orange: 20%–50%
Rot: 0%–20%	Blinkend: Wird geladen

3.2. Verbindung mit dem Projektor

Home-Modus

Verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel und das Originalnetzteil des Projektors mit dem Eingangs- und Ausgangsanschluss am PowerBase Stand.



3.3. Nahtloses Ansehen

Sie können den Projektor mit Strom versorgen, indem Sie sein Netzteil direkt an das Stativ anschließen. Wird das Netzteil entfernt, wird die Projektorwiedergabe nicht unterbrochen, sodass Sie sich beim Ansehen frei bewegen können.

3.4. Intelligentes Nachladen

Wenn der Projektor ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, lädt das Netzteil automatisch den PowerBase Stand auf, sodass der Akku stets voll geladen bleibt.

3.5. Camping-Modus

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ausgangsanschluss am PowerBase Stand und dem Projektor.



3.6. ECO-Modus

Wenn der PowerBase Stand zur Stromversorgung eines kompatiblen Projektors verwendet wird, schaltet der Projektor automatisch in den ECO-Modus, um die Nutzungsdauer zu verlängern. Der ECO-Modus kann manuell deaktiviert werden.

3.7. Standardmodus

Wenn der ECO-Modus nicht verwendet wird, kann die Powerbank einem kompatiblen XGIMI-Projektor eine maximale Nennleistung von 65W für optimale Bild- und Tonqualität liefern, wobei sich dadurch die Nutzungsdauer deutlich verkürzt.

4. Hinweise

- Wir empfehlen, den mit dem XGIMI-Projektor gelieferten Adapter zu verwenden, um den Powerbank-Stand mit Strom zu versorgen. Bei Verwendung eines Adapters eines Drittanbieters muss dieser das PD-Ladeprotokoll unterstützen und eine Nennausgangsleistung von mehr als 65W haben. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das die Sicherheitszertifizierungsstandards erfüllt.

- Wir empfehlen, das mit diesem Produkt gelieferte Ladekabel zu verwenden, um den Projektor mit Strom zu versorgen. Verwenden Sie bei einem Ladekabel eines Drittanbieters ein Kabel, das einen Strom von 5A oder mehr führen kann. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das die Sicherheitszertifizierungsstandards erfüllt.

- Wenn ein anderes Gerät als ein XGIMI-Projektor mit Strom versorgt wird, kann der Powerbank-Stand eine Stromversorgung von 5V liefern. Bitte prüfen Sie die Liste der kompatiblen Projektoren auf der XGIMI-Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Wenn die Anzeige-LED des Powerbank-Stands nicht leuchtet oder keine Stromversorgung erfolgt, befindet sich der Powerbank-Stand möglicherweise im Schutzmodus. Sie können versuchen, ihn zurückzusetzen, indem Sie die Batterie-Check-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

- Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht benutzen, halten Sie den Akkustand bei etwa 20%–50% und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

5. Sicherheitshinweise

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Akkufehlfunktionen, starker Hitzeentwicklung und sogar zu Feuer oder Explosion führen. Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Anforderungen für die Lagerung und Verwendung dieses Produkts:

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Kinder nicht damit spielen, um Unfälle zu vermeiden.
- Setzen Sie dieses Produkt keinem übermäßigen Druck oder Stoß aus und vermeiden Sie starke Stürze oder starke Vibrationen. Sollte einer dieser Fälle eintreten oder Flüssigkeit in das Produkt eindringen oder darauf spritzen, kann dies den Akku oder die Schaltkreise beschädigen oder kurzschließen. Stellen Sie in einem solchen Fall die Nutzung des Produkts sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Wenn sich das Produkt aufbläht, verformt, undicht wird oder seine Kapazität deutlich abnimmt, stellen Sie die Nutzung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Bitte bewahren Sie das Produkt nicht in Hosentaschen, verschlossenen Taschen, auf Betten oder Sofas auf, da die Wärmeableitung des Produkts beim Laden oder Entladen beeinträchtigt werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Kleidung, Kissen, Decken oder anderen Gegenständen abgedeckt wird, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten.
- Zerlegen, schneiden, quetschen oder durchstechen Sie das Produkt nicht, schließen Sie es nicht kurz und setzen Sie es keinem Wasser, Feuer (auch nicht in der Nähe von Öfen, Heizungen und anderen Wärmequellen) oder einer Umgebung mit einer Temperatur über 60 °C aus.
- Lassen Sie das Produkt bei heißem Wetter nicht in einem unbeaufsichtigten Auto oder an anderen Orten liegen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, da hohe Temperaturen den Akku und das Produkt gefährden können.
- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Öffnen Sie das Gehäuse des Produkts nicht, um eine Beschädigung des Akkus oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Ersetzen Sie den Akku nicht, da die Verwendung eines falschen Akkutyps dazu führen kann, dass die Sicherheitsschutzmechanismen versagen und Explosions- und Brandgefahr besteht.
- Der Akku kann bei extrem niedrigem Luftdruck während Gebrauch, Lagerung oder Transport explodieren oder brennbare Flüssigkeit oder Gas austreten lassen. Befolgen Sie die ordnungsgemäßen Betriebsverfahren und Sicherheitsstandards beim Umgang mit oder Transportieren des Akkus.

- Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll. Befolgen Sie die geltenden nationalen Vorschriften zur sicheren Entsorgung gebrauchter Akkus. Wenden Sie sich für die korrekte Entsorgung des Akkus an lokale Recyclingstellen oder andere zuständige Einrichtungen.

Weitere Sprachen finden Sie, indem Sie den QR-Code scannen.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI

PowerBase Stand

Uživatelská příručka

1. Obsah balení



Nabíjecí kabel USB-C



PowerBase Stand



Uživatelská příručka

2. Technické údaje

Název produktu	XGIMI PowerBase Stand
Model produktu	T100R
Typ baterie	Lithium-iontová baterie
Kapacita	72 Wh, 14,4 V, 5000 mAh
Jmenovitá kapacita	3250 mAh (20V/3,25A)
Článek	20 000 mAh (5000 mAh × 4)
Účinnost přeměny	92% (20V/3,25A)
Porty	vstup USB-C × 1; výstup USB-C × 1
Vstup USB-C	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3,25A (max. 65W)
Výstup USB-C	5V 1A, proprietární protokol 20V 3,25A (max. 65W)
Provozní teplota	Nabíjení: 0 °C až 35 °C Vybíjení: −10 °C až 40 °C
Rozměry	32 mm × 32 mm × 410 mm (pouze stativ)
Hmotnost	760 g

3. Návod k použití

3.1. Ukazatel stavu baterie

Po připojení PowerBase Stand ke kompatibilnímu projektoru XGIMI zobrazí stavový řádek projektoru aktuální stav nabití stativu. Stav nabití lze zkontrolovat také pomocí LED ukazatele baterie.

Bílá: 50%–100%	Oranžová: 20%–50%
Červená: 0%–20%	Blikání: probíhá nabíjení

3.2. Připojení k projektoru

Domácí režim

Připojte přiložený nabíjecí kabel a originální adaptér projektoru ke vstupnímu a výstupnímu portu na PowerBase Stand.



3.3. Sledování bez přerušení

Projektor můžete napájet přímým připojením jeho adaptéru ke stativu. Odpojení adaptéru nepřeruší zobrazení projektoru, takže se můžete při sledování volně pohybovat.

3.4. Chytré dobíjení

Když je projektor vypnutý nebo v pohotovostním režimu, adaptér automaticky dobíjí PowerBase Stand, takže je baterie neustále plně nabitá.

3.5. Kempingový režim

Připojte nabíjecí kabel k výstupnímu portu na PowerBase Stand a k projektoru.



3.6. Režim ECO

Když je PowerBase Stand používán k napájení kompatibilního projektoru, projektor se automaticky přepne do režimu ECO, čímž se prodlouží doba používání. Režim ECO lze ručně vypnout.

3.7. Standardní režim

Pokud se nepoužívá režim ECO, může powerbanka poskytovat kompatibilnímu projektoru XGIMI maximální jmenovitý výkon 65W pro optimální audiovizuální výkon, což však výrazně zkrátí dobu používání.

4. Poznámky

- Doporučujeme k napájení powerbankového stativu používat adaptér dodaný s projektorem XGIMI. Při použití adaptéru jiného výrobce musí tento adaptér podporovat napájecí protokol PD a mít jmenovitý výstupní výkon vyšší než 65W. Vybírejte produkt splňující bezpečnostní certifikační normy.
- Doporučujeme k napájení projektoru používat nabíjecí kabel dodaný s tímto produktem. Při použití nabíjecího kabelu jiného výrobce použijte kabel, který unese proud 5A nebo více. Vybírejte produkt splňující bezpečnostní certifikační normy.
- Při napájení jiného zařízení než projektoru XGIMI může powerbankový stativ poskytovat napájení 5V. Zkontrolujte seznam kompatibilních projektorů na webových stránkách XGIMI nebo se obraťte na zákaznický servis.
- Pokud indikátor LED powerbankového stativu nesvítí nebo není napájení dodáváno normálně, může být powerbankový stativ v ochranném režimu. Zkuste jej resetovat podržením tlačítka kontroly baterie po dobu 5 sekund.
- Pokud tento produkt delší dobu nepoužíváte, udržujte stav nabití baterie přibližně na 20%–50% a skladujte jej na chladném a suchém místě, abyste prodloužili životnost baterie.

5. Bezpečnostní upozornění

Nesprávné použití může vést k poruše baterie, silnému zahřívání a dokonce k požáru nebo výbuchu. Abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku, dodržujte prosím přísně následující požadavky na skladování a používání tohoto produktu:

- Tento produkt není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a nedovolte dětem, aby si s ním hrály, abyste předešli úrazům.
- Nevystavujte tento produkt nadměrnému tlaku ani nárazům a zabraňte jeho silnému pádu nebo silným vibracím. Pokud k některé z těchto situací dojde nebo pokud do produktu vnikne či na něj vystříkne kapalina, může dojít k poškození nebo zkratu baterie či obvodů. Pokud nastane některá z výše uvedených situací, okamžitě přestaňte produkt používat a řádně jej zlikvidujte.
- Pokud produkt bobtná, deformuje se, protéká nebo se výrazně snižuje jeho kapacita, okamžitě jej přestaňte používat a řádně jej zlikvidujte.
- Neumisťujte produkt do kapes kalhot, uzavřených tašek, na postel nebo pohovku, protože by mohlo dojít k narušení odvodu tepla z produktu při nabíjení nebo vybíjení. Zajistěte, aby produkt nebyl během používání zakrytý oblečením, polštáři, přikrývkami ani jinými předměty, aby byl zajištěn řádný odvod tepla.
- Produkt nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte ani nezkratujte a nevystavujte jej vodě, ohni (včetně blízkosti sporáků, topných těles a jiných zdrojů tepla) ani prostředí s teplotou vyšší než 60 °C.
- Nenechávejte produkt v nehlídaném automobilu ani na jiných místech vystavených přímému slunečnímu záření za horkého počasí, protože vysoké teploty mohou představovat riziko pro baterii i produkt.
- Tento produkt obsahuje lithium-iontovou baterii. Neotevírejte vnější kryt produktu, abyste předešli poškození baterie nebo jiným nebezpečím.
- Baterii neměňte, protože použití nesprávného typu baterie může způsobit selhání bezpečnostních ochranných mechanismů a hrozbu výbuchu a požáru.
- Bateriový modul může při extrémně nízkém tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy explodovat nebo z něj může unikat hořlavá kapalina nebo plyn. Při manipulaci s bateriovým modulem nebo jeho přemisťování dodržujte řádné provozní postupy a bezpečnostní normy.
- Baterii nelikvidujte v domovním odpadu. Dodržujte platné národní předpisy pro bezpečnou likvidaci použitých baterií. Ohledně správného způsobu likvidace baterie se obraťte na místní sběrná místa nebo jiné příslušné instituce.

Podrobnosti v dalších jazycích naleznete po naskenování QR kódu.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XGIMI

PowerBase Stand

Používateľská príručka

1. Obsah balenia



Nabíjací kábel USB-C



PowerBase Stand



Používateľská príručka

2. Technické údaje

Názov produktu	XGIMI PowerBase Stand
Model produktu	T100R
Typ batérie	Lítium-iónová batéria
Kapacita	72 Wh, 14,4 V, 5000 mAh
Menovitá kapacita	3250 mAh (20V/3,25A)
Článok	20 000 mAh (5000 mAh × 4)
Účinnosť premeny	92% (20V/3,25A)
Porty	vstup USB-C × 1; výstup USB-C × 1
Vstup USB-C	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3,25A (max. 65W)
Výstup USB-C	5V 1A, proprietárny protokol 20V 3,25A (max. 65W)
Prevádzková teplota	Nabíjanie: 0 °C až 35 °C Vybíjanie: −10 °C až 40 °C
Rozmery	32 mm × 32 mm × 410 mm (iba statív)
Hmotnosť	760 g

3. Návod na použitie

3.1. Indikátor stavu batérie

Po pripojení PowerBase Stand ku kompatibilnému projektoru XGIMI zobrazí stavový riadok projektora aktuálny stav nabitia statívu. Stav nabitia môžete skontrolovať aj pomocou LED indikátora batérie.

Biela: 50%–100%	Oranžová: 20%–50%
Červená: 0%–20%	Blikanie: prebieha nabíjanie

3.2. Pripojenie k projektoru

Domáci režim

Pripojte priložený nabíjací kábel a originálny adaptér projektora k vstupnému a výstupnému portu na PowerBase Stand.



3.3. Sledovanie bez prerušenia

Projektor môžete napájať priamym pripojením jeho adaptéra k statívu. Odpojenie adaptéra neprerušuje zobrazovanie projektora, takže sa pri sledovaní môžete voľne pohybovať.

3.4. Inteligentné dobíjanie

Keď je projektor vypnutý alebo v pohotovostnom režime, adaptér automaticky dobíja PowerBase Stand, takže je batéria neustále plne nabitá.

3.5. Kempingový režim

Pripojte nabíjací kábel k výstupnému portu na PowerBase Stand a k projektoru.



3.6. Režim ECO

Keď sa PowerBase Stand používa na napájanie kompatibilného projektora, projektor sa automaticky prepne do režimu ECO, čím sa predĺži doba používania. Režim ECO možno manuálne vypnúť.

3.7. Štandardný režim

Ak sa nepoužíva režim ECO, powerbanka môže poskytovať kompatibilnému projektoru XGIMI maximálny menovitý výkon 65W pre optimálny audiovizuálny výkon, čo však výrazne skráti dobu používania.

4. Poznámky

- Odporúčame na napájanie powerbankového statívu používať adaptér dodaný s projektorom XGIMI. Pri použití adaptéra od tretej strany musí tento adaptér podporovať napájací protokol PD a mať menovitý výstupný výkon vyšší ako 65W. Vyberajte produkt spĺňajúci bezpečnostné certifikačné normy.
- Odporúčame na napájanie projektora používať nabíjací kábel dodaný s týmto produktom. Pri použití nabíjacieho kábla od tretej strany použite kábel, ktorý unesie prúd 5A alebo viac. Vyberajte produkt spĺňajúci bezpečnostné certifikačné normy.
- Pri napájaní iného zariadenia než projektora XGIMI môže powerbankový statív poskytovať napájanie 5V. Skontrolujte zoznam kompatibilných projektorov na webovej stránke XGIMI alebo sa obráťte na zákaznícky servis.
- Ak LED indikátor powerbankového statívu nesvieti alebo napájanie nie je dodávané normálne, powerbankový statív môže byť v ochrannom režime. Skúste ho resetovať podržaním tlačidla kontroly batérie po dobu 5 sekúnd.
- Ak tento produkt dlhší čas nepoužívate, udržujte stav nabitia batérie približne na 20%–50% a skladujte ho na chladnom a suchom mieste, aby ste predĺžili životnosť batérie.

5. Bezpečnostné upozornenie

Nesprávne používanie môže viesť k poruche batérie, silnému zahrievaniu a dokonca k požiaru alebo výbuchu. Aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dôsledne dodržiavajte nasledujúce požiadavky na skladovanie a používanie tohto produktu:

- Tento produkt nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali, aby ste predišli úrazom.
- Nevystavujte tento produkt nadmernému tlaku ani nárazom a zabráňte jeho silnému pádu alebo silným vibráciám. Ak k niektorej z týchto situácií dôjde alebo ak do produktu vnikne či naň vystrekne kvapalina, môže dôjsť k poškodeniu alebo skratu batérie či obvodov. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, okamžite prestaňte produkt používať a riadne ho zlikvidujte.
- Ak produkt napučiava, deformuje sa, presakuje alebo sa výrazne znižuje jeho kapacita, okamžite ho prestaňte používať a riadne ho zlikvidujte.
- Neumiestňujte produkt do vreciek nohavíc, uzavretých tašiek, na posteľ ani pohovku, pretože by mohlo dôjsť k narušeniu odvodu tepla z produktu pri nabíjaní alebo vybíjaní. Zabezpečte, aby produkt nebol počas používania zakrytý oblečením, vankúšmi, prikrývkami ani inými predmetmi, aby bol zaistený riadny odvod tepla.
- Produkt nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte ani neskratujte a nevystavujte ho vode, ohňu (vrátane blízkosti sporákov, vykurovacích telies a iných zdrojov tepla) ani prostrediu s teplotou vyššou ako 60 °C.
- Nenechávajte produkt v nestráženom automobile ani na iných miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu za horúceho počasia, pretože vysoké teploty môžu predstavovať riziko pre batériu aj produkt.
- Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Neotvárajte vonkajší kryt produktu, aby ste predišli poškodeniu batérie alebo iným nebezpečenstvám.
- Batériu nevymieňajte, pretože použitie nesprávneho typu batérie môže spôsobiť zlyhanie bezpečnostných ochranných mechanizmov a hrozbu výbuchu a požiaru.
- Batériový modul môže pri extrémne nízkom tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy explodovať alebo z neho môže unikať horľavá kvapalina alebo plyn. Pri manipulácii s batériovým modulom alebo jeho premiestňovaní dodržiavajte riadne prevádzkové postupy a bezpečnostné normy.
- Batériu nelikvidujte v domovom odpade. Dodržiavajte platné národné predpisy pre bezpečnú likvidáciu použitých batérií. Ohľadom správneho spôsobu likvidácie batérie sa obráťte na miestne zberné miesta alebo iné príslušné inštitúcie.

Podrobnosti v ďalších jazykoch nájdete po naskenovaní QR kódu.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XGIMI

PowerBase Stand

Instrukcja obsługi

1. Zawartość zestawu



Kabel ładujący USB-C



PowerBase Stand



Instrukcja obsługi

2. Dane techniczne

Nazwa produktu	XGIMI PowerBase Stand
Model produktu	T100R
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Pojemność energii	72 Wh, 14,4 V, 5000 mAh
Pojemność znamionowa	3250 mAh (20V/3,25A)
Ogniwo	20 000 mAh (5000 mAh × 4)
Sprawność przetwarzania	92% (20V/3,25A)
Porty	wejście USB-C × 1; wyjście USB-C × 1
Wejście USB-C	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3,25A (maks. 65W)
Wyjście USB-C	5V 1A, protokół własny 20V 3,25A (maks. 65W)
Temperatura pracy	Ładowanie: 0 °C do 35 °C Rozładowanie: −10 °C do 40 °C
Wymiary	32 mm × 32 mm × 410 mm (sam statyw)
Waga	760 g

3. Instrukcja obsługi

3.1. Wskaźnik naładowania baterii

Po podłączeniu PowerBase Stand do kompatybilnego projektora XGIMI, pasek stanu projektora wyświetli aktualny poziom naładowania statywu. Stan naładowania można również sprawdzić za pomocą wskaźnika LED baterii.

Biały: 50%–100%	Pomarańczowy: 20%–50%
Czerwony: 0%–20%	Miganie: ładowanie

3.2. Podłączanie do projektora

Tryb domowy

Podłącz dołączony kabel ładujący oraz oryginalny zasilacz projektora do portów wejściowego i wyjściowego w PowerBase Stand.



3.3. Płynne oglądanie

Projektor można zasilać, podłączając jego zasilacz bezpośrednio do statywu. Odłączenie zasilacza nie przerwie wyświetlania obrazu przez projektor, dzięki czemu można oglądać treści, swobodnie się przemieszczając.

3.4. Inteligentne doładowywanie

Gdy projektor jest wyłączony lub w trybie gotowości, zasilacz automatycznie doładowuje PowerBase Stand, utrzymując pełne naładowanie baterii przez cały czas.

3.5. Tryb kempingowy

Podłącz kabel ładujący do portu wyjściowego w PowerBase Stand oraz do projektora.



3.6. Tryb ECO

Gdy PowerBase Stand jest używany do zasilania kompatybilnego projektora, projektor automatycznie przełączy się w tryb ECO, wydłużając czas użytkowania. Tryb ECO można ręcznie wyłączyć.

3.7. Tryb standardowy

Gdy tryb ECO nie jest używany, powerbank może zapewnić kompatybilnemu projektorowi XGIMI maksymalną moc znamionową 65W dla optymalnej jakości obrazu i dźwięku, co jednak znacznie skróci czas użytkowania.

4. Uwagi

- Zalecamy używanie zasilacza dostarczonego z projektorem XGIMI do zasilania statywu z powerbankiem. W przypadku korzystania z zasilacza innej firmy, musi on obsługiwać protokół zasilania PD i mieć znamionową moc wyjściową większą niż 65W. Należy wybrać produkt spełniający normy certyfikacji bezpieczeństwa.
- Zalecamy używanie kabla ładującego dołączonego do tego produktu do zasilania projektora. W przypadku korzystania z kabla ładującego innej firmy, należy użyć kabla, który może przenosić prąd o natężeniu 5A lub większym. Należy wybrać produkt spełniający normy certyfikacji bezpieczeństwa.
- Podczas zasilania urządzenia innego niż projektor XGIMI, statyw z powerbankiem może dostarczać zasilanie 5V. Sprawdź listę kompatybilnych projektorów na stronie internetowej XGIMI lub skontaktuj się z obsługą klienta.
- Jeśli wskaźnik LED statywu z powerbankiem nie świeci lub zasilanie nie jest dostarczane prawidłowo, statyw z powerbankiem może znajdować się w trybie ochronnym. Można spróbować go zresetować, naciskając i przytrzymując przycisk sprawdzania baterii przez 5 sekund.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy utrzymywać poziom naładowania baterii na poziomie ok. 20%–50% i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, aby wydłużyć żywotność baterii.

5. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do awarii baterii, silnego wydzielania ciepła, a nawet do pożaru lub wybuchu. Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, należy ściśle przestrzegać poniższych wymagań dotyczących przechowywania i użytkowania tego produktu:

- Ten produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj dzieciom bawić się nim, aby uniknąć wypadków.
- Nie poddawaj tego produktu nadmiernemu naciskowi ani uderzeniom oraz unikaj mocnych upadków lub silnych wibracji. Jeśli dojdzie do takich sytuacji lub jeśli do produktu dostanie się lub rozpryśnie się na nim płyn, może to spowodować uszkodzenie lub zwarcie baterii bądź obwodów. W razie wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji natychmiast zaprzestań użytkowania produktu i zutylizuj go w odpowiedni sposób.
- Jeśli produkt puchnie, odkształca się, przecieka lub jego pojemność znacząco się zmniejsza, natychmiast zaprzestań jego użytkowania i zutylizuj go w odpowiedni sposób.
- Nie umieszczaj produktu w kieszeniach spodni, zamkniętych torbach, na łóżkach ani na sofach, ponieważ może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła przez produkt podczas ładowania lub rozładowywania. Upewnij się, że produkt nie jest przykryty odzieżą, poduszkami, kołdrami ani innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie ciepła.
- Nie demontuj, nie tnij, nie ściskaj, nie przekłuwaj ani nie zwieraj produktu oraz nie wystawiaj go na działanie wody, ognia (w tym w pobliżu pieców, grzejników i innych źródeł ciepła) ani środowiska o temperaturze przekraczającej 60 °C.
- Nie pozostawiaj produktu w niepilnowanym samochodzie ani w innych miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas upalnej pogody, ponieważ wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla baterii i produktu.
- Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie otwieraj obudowy produktu, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub innych zagrożeń.
- Nie wymieniaj baterii, ponieważ użycie niewłaściwego typu baterii może spowodować awarię mechanizmów zabezpieczających i stworzyć ryzyko wybuchu oraz pożaru.
- Akumulator może eksplodować lub uwolnić łatwopalną ciecz albo gaz w warunkach skrajnie niskiego ciśnienia powietrza podczas użytkowania, przechowywania lub transportu. Podczas obsługi lub przenoszenia akumulatora należy przestrzegać właściwych procedur eksploatacyjnych i norm bezpieczeństwa.

- Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi. Postępuj zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi dotyczącymi bezpiecznej utylizacji zużytych baterii. W celu prawidłowej utylizacji baterii skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu lub innymi właściwymi instytucjami.

Aby uzyskać informacje w innych językach, zeskanuj kod QR.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XGIMI

PowerBase Stand

Felhasználói kézikönyv

1. A csomag tartalma



USB-C töltőkábel



PowerBase Stand



Felhasználói kézikönyv

2. Műszaki adatok

Termék neve	XGIMI PowerBase Stand
Termékmodell	T100R
Akkumulátor típusa	Lítium-ion akkumulátor
Teljesítménykapacitás	72 Wh, 14,4 V, 5000 mAh
Névleges kapacitás	3250 mAh (20V/3,25A)
Cella	20 000 mAh (5000 mAh × 4)
Átalakítási hatásfok	92% (20V/3,25A)
Portok	USB-C bemenet × 1; USB-C kimenet × 1
USB-C bemenet	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3,25A (max. 65W)
USB-C kimenet	5V 1A, gyártói protokoll 20V 3,25A (max. 65W)
Üzemi hőmérséklet	Töltés: 0 °C – 35 °C Kisütés: −10 °C – 40 °C
Méretek	32 mm × 32 mm × 410 mm (csak az állvány)
Tömeg	760 g

3. Használati útmutató

3.1. Akkumulátor-töltöttségjelző

Miután a PowerBase Standot csatlakoztatta egy kompatibilis XGIMI vetítőhöz, a vetítő állapotsávja megjeleníti az állvány aktuális töltöttségi szintjét. A töltöttségi állapotot a LED akkumulátorjelzőn keresztül is ellenőrizheti.

Fehér: 50%–100%	Narancssárga: 20%–50%
Piros: 0%–20%	Villogás: töltés folyamatban

3.2. Csatlakoztatás a vetítőhöz

Otthoni üzemmód

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt és a vetítő eredeti hálózati adapterét a PowerBase Stand bemeneti és kimeneti portjaihoz.



3.3. Zökkenőmentes nézés

A vetítőt úgy is táplálhatja, hogy annak hálózati adapterét közvetlenül az állványhoz csatlakoztatja. Az adapter eltávolítása nem szakítja meg a vetítő képét, így szabadon mozoghat nézés közben.

3.4. Intelligens újratöltés

Amikor a vetítő ki van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van, a hálózati adapter automatikusan újratölti a PowerBase Standot, így az akkumulátor mindig teljesen fel van töltve.

3.5. Kempingezés üzemmód

Csatlakoztassa a töltőkábelt a PowerBase Stand kimeneti portjához és a vetítőhöz.



3.6. ECO üzemmód

Amikor a PowerBase Standot egy kompatibilis vetítő táplálására használja, a vetítő automatikusan ECO üzemmódba kapcsol, ezzel meghosszabbítva a használati időt. Az ECO üzemmód manuálisan kikapcsolható.

3.7. Normál üzemmód

Ha nem az ECO üzemmódot használja, a powerbank akár 65W névleges teljesítményt is biztosíthat egy kompatibilis XGIMI vetítőnek az optimális kép- és hangminőség érdekében, ez azonban jelentősen csökkenti a használati időt.

4. Megjegyzések

- Javasoljuk, hogy az XGIMI vetítőhöz mellékelt hálózati adaptert használja a powerbank-állvány táplálásához. Harmadik féltől származó adapter használata esetén az adapternek támogatnia kell a PD töltési protokollt, és a névleges kimeneti teljesítményének nagyobbnak kell lennie 65W-nál. Ügyeljen arra, hogy biztonsági tanúsítványoknak megfelelő terméket válasszon.

- Javasoljuk, hogy a termékhez mellékelt töltőkábelt használja a vetítő táplálásához. Harmadik féltől származó töltőkábel használata esetén olyan kábelt használjon, amely 5A vagy nagyobb áramerősséget bír. Ügyeljen arra, hogy biztonsági tanúsítványoknak megfelelő terméket válasszon.

- Ha nem XGIMI vetítőt táplál, a powerbank-állvány 5V-os tápellátást tud biztosítani. Ellenőrizze a kompatibilis vetítők listáját az XGIMI weboldalán, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

- Ha a powerbank-állvány jelzőfénye nem világít, vagy a tápellátás nem működik megfelelően, előfordulhat, hogy a powerbank-állvány védelmi üzemmódban van. Próbálja meg visszaállítani úgy, hogy 5 másodpercig nyomva tartja az akkumulátor-ellenőrző gombot.

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tartsa az akkumulátor töltöttségét kb. 20%–50% között, és tárolja hűvös, száraz helyen az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

5. Biztonsági figyelmeztetés

A helytelen használat az akkumulátor meghibásodásához, jelentős hőtermeléshez, sőt tűzhöz vagy robbanáshoz is vezethet. A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében szigorúan tartsa be az alábbi tárolási és használati előírásokat:

- Ez a termék nem játék. Tartsa gyermekektől távol, és ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játsszanak vele, hogy elkerülje a baleseteket.
- Ne tegye ki a terméket túlzott nyomásnak vagy ütésnek, és kerülje az erős leejtést vagy az erős rezgést. Ha bármely ilyen helyzet előfordul, vagy ha folyadék kerül a termékbe vagy a termékre fröccsen, az károsíthatja vagy rövidre zárhatja az akkumulátort vagy az áramköröket. Ha a fenti helyzetek bármelyike bekövetkezik, azonnal hagyja abba a termék használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha a termék felduzzad, deformálódik, szivárog, vagy kapacitása jelentősen csökken, azonnal hagyja abba a használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- Kérjük, ne helyezze a terméket nadrágzsebbe, zárt táskába, ágyra vagy kanapéra, mivel ez befolyásolhatja a termék hőleadását töltés vagy kisütés közben. Használat közben ügyeljen arra, hogy a terméket ne takarja le ruházat, párna, takaró vagy más tárgy, hogy biztosított legyen a megfelelő hőleadás.
- Ne szerelje szét, ne vágja, ne nyomja össze, ne szúrja át és ne zárja rövidre a terméket, és ne tegye ki víznek, tűznek (beleértve a tűzhelyek, fűtőtestek és más hőforrások közelségét is), illetve 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű környezetnek.
- Ne hagyja a terméket felügyelet nélküli autóban vagy más, közvetlen napfénynek kitett helyen meleg időben, mivel a magas hőmérséklet veszélyeztetheti az akkumulátort és a terméket.
- Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa fel a termék külső burkolatát, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását vagy egyéb veszélyeket.
- Ne cserélje ki az akkumulátort, mivel a nem megfelelő típusú akkumulátor használata a biztonsági védelmi mechanizmusok meghibásodásához, valamint robbanás- és tűzveszélyhez vezethet.
- Az akkumulátorcsomag rendkívül alacsony légnyomás mellett, használat, tárolás vagy szállítás során felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadékot vagy gázt bocsáthat ki. Az akkumulátorcsomag kezelésekor vagy mozgatásakor tartsa be a megfelelő üzemeltetési eljárásokat és biztonsági előírásokat.
- Ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladékba. Kövesse a használt akkumulátorok biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírásokat. A helyes ártalmatlanítási mód érdekében forduljon a helyi hulladékgyűjtő telephez vagy más illetékes intézményhez.

A további nyelvekért olvassa be a QR-kódot.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XGIMI

PowerBase Stand

Ghid de utilizare

1. Componente incluse



Cablu de încărcare USB-C



PowerBase Stand



Ghid de utilizare

2. Specificații

Denumire produs	XGIMI PowerBase Stand
Model produs	T100R
Tip baterie	Baterie litiu-ion
Capacitate energetică	72 Wh, 14,4 V, 5000 mAh
Capacitate nominală	3250 mAh (20V/3,25A)
Celulă	20 000 mAh (5000 mAh × 4)
Eficiență de conversie	92% (20V/3,25A)
Porturi	intrare USB-C × 1; ieșire USB-C × 1
Intrare USB-C	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3,25A (max. 65W)
Ieșire USB-C	5V 1A, protocol propriu 20V 3,25A (max. 65W)
Temperatură de funcționare	Încărcare: 0 °C – 35 °C Descărcare: −10 °C – 40 °C
Dimensiuni	32 mm × 32 mm × 410 mm (doar suportul)
Greutate	760 g

3. Instrucțiuni de utilizare

3.1. Indicator nivel baterie

După conectarea PowerBase Stand la un proiector XGIMI compatibil, bara de stare a proiectorului va afișa nivelul curent al bateriei suportului. Puteți verifica starea de încărcare și prin intermediul indicatorului LED al bateriei.

Alb: 50%–100%	Portocaliu: 20%–50%
Roșu: 0%–20%	Intermitent: se încarcă

3.2. Conectarea la proiector

Mod Acasă

Conectați cablul de încărcare inclus și adaptorul original al proiectorului la porturile de intrare și ieșire de pe PowerBase Stand.



3.3. Vizionare fără întreruperi

Puteți alimenta proiectorul conectând adaptorul acestuia direct la suport. Îndepărtarea adaptorului nu va întrerupe afișarea proiectorului, permițându-vă să vă deplasați liber în timp ce vizionați.

3.4. Reîncărcare inteligentă

Când proiectorul este oprit sau în modul standby, adaptorul va încărca automat PowerBase Stand, menținând bateria complet încărcată în permanență.

3.5. Mod Camping

Conectați cablul de încărcare la portul de ieșire de pe PowerBase Stand și la proiector.



3.6. Mod ECO

Când PowerBase Stand este folosit pentru a alimenta un proiector compatibil, proiectorul va comuta automat în modul ECO, prelungind timpul de utilizare. Modul ECO poate fi dezactivat manual.

3.7. Mod Standard

Când nu este folosit modul ECO, bateria externă poate furniza o putere nominală maximă de 65W unui proiector XGIMI compatibil pentru performanțe audio-video optime, ceea ce va reduce însă semnificativ timpul de utilizare.

4. Note

- Recomandăm utilizarea adaptorului furnizat împreună cu proiectorul XGIMI pentru alimentarea suportului cu baterie externă. În cazul utilizării unui adaptor de la un alt producător, acesta trebuie să susțină protocolul de alimentare PD și să aibă o putere de ieșire nominală mai mare de 65W. Alegeți un produs care respectă standardele de certificare de siguranță.

- Recomandăm utilizarea cablului de încărcare inclus cu acest produs pentru alimentarea proiectorului. În cazul utilizării unui cablu de încărcare de la un alt producător, folosiți un cablu care poate suporta un curent de 5A sau mai mult. Alegeți un produs care respectă standardele de certificare de siguranță.

- Când alimentați un alt dispozitiv decât un proiector XGIMI, suportul cu baterie externă poate furniza o alimentare de 5V. Verificați lista proiectoarelor compatibile pe site-ul XGIMI sau contactați serviciul clienți.

- Dacă LED-ul indicator al suportului cu baterie externă nu se aprinde sau alimentarea nu este furnizată normal, suportul cu baterie externă poate fi în modul de protecție. Puteți încerca să îl resetați ținând apăsat butonul de verificare a bateriei timp de 5 secunde.

- Dacă nu utilizați acest produs o perioadă lungă de timp, mențineți nivelul bateriei la aproximativ 20%–50% și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

5. Avertisment de siguranță

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la defectarea bateriei, generarea de căldură severă și chiar incendiu sau explozie. Pentru a evita vătămarea persoanelor sau daunele materiale, respectați cu strictețe următoarele cerințe privind depozitarea și utilizarea acestui produs:

- Acest produs nu este o jucărie. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor și nu permiteți copiilor să îl utilizeze sau să se joace cu el, pentru a preveni accidentele.
- Nu supuneți acest produs unei presiuni sau unui impact excesiv și evitați căderile puternice sau vibrațiile puternice. Dacă apare oricare dintre aceste situații sau dacă lichid pătrunde ori se scurge pe produs, acesta poate deteriora sau scurt-circuita bateria sau circuitele. Dacă apare oricare dintre situațiile de mai sus, opriți imediat utilizarea produsului și eliminați-l corespunzător.
- Dacă produsul se umflă, se deformează, prezintă scurgeri sau capacitatea sa scade semnificativ, opriți imediat utilizarea și eliminați-l corespunzător.
- Vă rugăm să nu așezați produsul în buzunarele pantalonilor, în genți închise, pe pat sau pe canapea, deoarece disiparea căldurii produsului poate fi afectată în timpul încărcării sau descărcării. Asigurați-vă că produsul nu este acoperit cu haine, perne, pături sau alte obiecte în timpul utilizării, pentru a asigura o disipare corespunzătoare a căldurii.
- Nu dezasamblați, tăiați, striviți, perforați sau scurtcircuitați produsul și nu îl expuneți la apă, foc (inclusiv în apropierea sobelor, radiatoarelor și altor surse de căldură) sau la un mediu cu o temperatură mai mare de 60 °C.
- Nu lăsați produsul într-o mașină nesupravegheată sau în alte locuri expuse la lumina directă a soarelui pe vreme caldă, deoarece temperaturile ridicate pot pune în pericol bateria și produsul.
- Acest produs conține o baterie litiu-ion. Nu deschideți carcasa exterioară a produsului pentru a evita deteriorarea bateriei sau alte pericole.
- Nu înlocuiți bateria, deoarece utilizarea unui tip greșit de baterie poate duce la defectarea mecanismelor de protecție și poate genera riscuri de explozie și incendiu.
- Acumulatorul poate exploda sau poate scurge lichid sau gaz inflamabil atunci când este supus unei presiuni atmosferice extrem de scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului. Respectați procedurile de operare corespunzătoare și standardele de siguranță la manipularea sau deplasarea acumulatorului.
- Nu aruncați bateria împreună cu deșeurile menajere. Respectați reglementările naționale relevante privind eliminarea în siguranță a bateriilor uzate. Contactați centrele locale de reciclare sau alte instituții competente pentru metoda corectă de eliminare a bateriei.

Pentru alte limbi, scanați codul QR pentru mai multe detalii.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XGIMI

PowerBase Stand

Navodila za uporabo

1. Vsebina paketa



Kabel za polnjenje USB-C



PowerBase Stand



Navodila za uporabo

2. Specifikacije

Ime izdelka	XGIMI PowerBase Stand
Model izdelka	T100R
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Zmogljivost	72 Wh, 14,4 V, 5000 mAh
Nazivna kapaciteta	3250 mAh (20V/3,25A)
Celica	20 000 mAh (5000 mAh × 4)
Izkoristek pretvorbe	92% (20V/3,25A)
Vrata	vhod USB-C × 1; izhod USB-C × 1
Vhod USB-C	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3,25A (maks. 65W)
Izhod USB-C	5V 1A, lastniški protokol 20V 3,25A (maks. 65W)
Delovna temperatura	Polnjenje: 0 °C do 35 °C Praznjenje: −10 °C do 40 °C
Mere	32 mm × 32 mm × 410 mm (samo stojalo)
Teža	760 g

3. Navodila za uporabo

3.1. Indikator napolnjenosti baterije

Ko PowerBase Stand povežete s združljivim projektorjem XGIMI, bo vrstica stanja projektorja prikazala trenutno napolnjenost baterije stojala. Stanje napolnjenosti lahko preverite tudi prek LED-indikatorja baterije.

Bela: 50%–100%	Oranžna: 20%–50%
Rdeča: 0%–20%	Utripanje: polnjenje

3.2. Povezovanje s projektorjem

Domači način

Povežite priloženi kabel za polnjenje in originalni napajalnik projektorja z vhodnimi in izhodnimi vrati na PowerBase Stand.



3.3. Nemoteno gledanje

Projektor lahko napajate tako, da njegov napajalnik priključite neposredno na stojalo. Odstranitev napajalnika ne prekine prikaza projektorja, kar omogoča nemoteno gledanje med prostim gibanjem.

3.4. Pametno dopolnjevanje

Ko je projektor izklopljen ali v stanju pripravljenosti, napajalnik samodejno napolni PowerBase Stand in tako ohranja polno napolnjeno baterijo ves čas.

3.5. Način za kampiranje

Povežite kabel za polnjenje z izhodnimi vrati na PowerBase Stand in s projektorjem.



3.6. Način ECO

Ko PowerBase Stand uporabljate za napajanje združljivega projektorja, se projektor samodejno preklopi v način ECO, kar podaljša čas uporabe. Način ECO je mogoče ročno onemogočiti.

3.7. Standardni način

Kadar ne uporabljate načina ECO, lahko powerbank zagotovi združljivemu projektorju XGIMI največjo nazivno moč 65W za optimalno avdio in video zmogljivost, kar pa bo znatno skrajšalo čas uporabe.

4. Opombe

- Priporočamo, da za napajanje stojala s powerbankom uporabite napajalnik, priložen projektorju XGIMI. Če uporabljate napajalnik drugega proizvajalca, mora ta podpirati napajalni protokol PD in imeti nazivno izhodno moč, večjo od 65W. Izberite izdelek, ki izpolnjuje varnostne certifikacijske standarde.
- Priporočamo, da za napajanje projektorja uporabite kabel za polnjenje, priložen temu izdelku. Če uporabljate kabel za polnjenje drugega proizvajalca, uporabite kabel, ki prenese tok 5A ali več. Izberite izdelek, ki izpolnjuje varnostne certifikacijske standarde.
- Pri napajanju druge naprave, ki ni projektor XGIMI, lahko stojalo s powerbankom zagotavlja napajanje 5V. Preverite seznam združljivih projektorjev na spletnem mestu XGIMI ali se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Če indikator LED na stojalu s powerbankom ne sveti ali napajanje ni zagotovljeno normalno, je stojalo s powerbankom morda v zaščitnem načinu. Poskusite ga ponastaviti tako, da 5 sekund pridržite gumb za preverjanje baterije.
- Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ohranjajte napolnjenost baterije pri približno 20%–50% in ga hranite v hladnem in suhem okolju, da podaljšate življenjsko dobo baterije.

5. Varnostno opozorilo

Nepravilna uporaba lahko povzroči okvaro baterije, hudo segrevanje in celo požar ali eksplozijo. Da bi preprečili telesne poškodbe ali materialno škodo, pri shranjevanju in uporabi tega izdelka dosledno upoštevajte naslednje zahteve:

- Ta izdelek ni igrača. Hranite ga zunaj dosega otrok in otrokom ne dovolite, da ga uporabljajo ali se z njim igrajo, da preprečite nesreče.
- Izdelka ne izpostavljajte prekomernemu pritisku ali udarcem ter se izogibajte močnim padcem ali močnim tresljajem. Če pride do katere koli od teh situacij ali če v izdelek prodre ali nanj brizgne tekočina, lahko to poškoduje ali povzroči kratek stik baterije ali vezja. Če pride do katere koli od zgornjih situacij, izdelek nemudoma prenehajte uporabljati in ga ustrezno odstranite.
- Če se izdelek napihne, deformira, pušča ali se njegova zmogljivost znatno zmanjša, ga nemudoma prenehajte uporabljati in ga ustrezno odstranite.
- Izdelka ne shranjujte v žepih hlač, zaprtih torbah, na postelji ali kavču, saj lahko to vpliva na odvajanje toplote izdelka med polnjenjem ali praznjenjem. Med uporabo poskrbite, da izdelek ni pokrit z oblačili, blazinami, odejami ali drugimi predmeti, da zagotovite ustrezno odvajanje toplote.
- Izdelka ne razstavljajte, režite, stiskajte, prebadajte ali povzročajte kratkega stika ter ga ne izpostavljajte vodi, ognju (vključno z bližino štedilnikov, grelnikov in drugih virov toplote) ali okolju s temperaturo, višjo od 60 °C.
- Izdelka ne puščajte v nenadzorovanem avtomobilu ali na drugih mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi v vročem vremenu, saj lahko visoke temperature ogrozijo baterijo in izdelek.
- Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Ne odpirajte zunanjega ohišja izdelka, da preprečite poškodbe baterije ali druge nevarnosti.
- Baterije ne zamenjujte, saj lahko uporaba napačne vrste baterije povzroči okvaro varnostnih zaščitnih mehanizmov ter tveganje eksplozije in požara.
- Baterijski sklop lahko pri izjemno nizkem zračnem tlaku med uporabo, shranjevanjem ali prevozom eksplodira ali izpusti vnetljivo tekočino ali plin. Pri ravnanju z baterijskim sklopom ali njegovem premikanju upoštevajte ustrezne postopke delovanja in varnostne standarde.
- Baterije ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise za varno odstranjevanje rabljenih baterij. Za pravilen način odstranjevanja baterije se obrnite na lokalne zbirne centre ali druge pristojne institucije.

Za druge jezike skenirajte QR kodo za več podrobnosti.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XGIMI

PowerBase Stand

Ръководство за потребителя

1. Съдържание на комплекта



USB-C кабел за зареждане

PowerBase Stand



Ръководство за потребителя

2. Спецификации

Име на продукта	XGIMI PowerBase Stand
Модел на продукта	T100R
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Капацитет на енергията	72 Wh, 14,4 V, 5000 mAh
Номинален капацитет	3250 mAh (20V/3,25A)
Клетка	20 000 mAh (5000 mAh × 4)
Ефективност на преобразуване	92% (20V/3,25A)
Портове	USB-C вход × 1; USB-C изход × 1
USB-C вход	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3,25A (макс. 65W)
USB-C изход	5V 1A, собствен протокол 20V 3,25A (макс. 65W)
Работна температура	Зареждане: 0 °C до 35 °C Разреждане: −10 °C до 40 °C
Размери	32 mm × 32 mm × 410 mm (само стативът)
Тегло	760 g

3. Ръководство за експлоатация

3.1. Индикатор за нивото на батерията

След свързване на PowerBase Stand с съвместим проектор XGIMI, лентата за състояние на проектора ще покаже текущото ниво на батерията на статива. Можете да проверите състоянието на заряда и чрез LED индикатора на батерията.

Бяло: 50%–100%	Оранжево: 20%–50%
Червено: 0%–20%	Мигащо: зарежда се

3.2. Свързване към проектора

Домашен режим

Свържете включения кабел за зареждане и оригиналния адаптер на проектора към входния и изходния порт на PowerBase Stand.



3.3. Непрекъснато гледане

Можете да захранвате проектора, като свържете неговия адаптер директно към статива. Премахването на адаптера няма да прекъсне изображението на проектора, което ви позволява да се движите свободно, докато гледате.

3.4. Интелигентно презареждане

Когато проекторът е изключен или в режим на готовност, адаптерът автоматично зарежда PowerBase Stand, поддържайки батерията напълно заредена през цялото време.

3.5. Режим за къмпинг

Свържете кабела за зареждане към изходния порт на PowerBase Stand и към проектора.



3.6. Режим ECO

Когато PowerBase Stand се използва за захранване на съвместим проектор, проекторът автоматично превключва в режим ECO, удължавайки времето на използване. Режим ECO може да бъде изключен ръчно.

3.7. Стандартен режим

Когато не се използва режим ECO, външната батерия може да осигури максимална номинална мощност от 65W на съвместим проектор XGIMI за оптимално аудиовизуално представяне, което обаче значително ще намали времето на използване.

4. Забележки

- Препоръчваме да използвате адаптера, предоставен с проектора XGIMI, за захранване на статива с външна батерия. При използване на адаптер от друг производител, той трябва да поддържа протокола за захранване PD и да има номинална изходна мощност над 65W. Изберете продукт, отговарящ на стандартите за сертификация за безопасност.
- Препоръчваме да използвате кабела за зареждане, включен с този продукт, за захранване на проектора. При използване на кабел за зареждане от друг производител, използвайте кабел, който може да пренася ток от 5A или повече. Изберете продукт, отговарящ на стандартите за сертификация за безопасност.
- При захранване на устройство, различно от проектор XGIMI, статива с външна батерия може да осигури захранване 5V. Проверете списъка на съвместимите проектори на уебсайта на XGIMI или се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Ако LED индикаторът на статива с външна батерия не свети или захранването не се подава нормално, статива с външна батерия може да е в защитен режим. Можете да опитате да го нулирате, като натиснете и задържите бутона за проверка на батерията за 5 секунди.
- Ако не използвате този продукт продължително време, поддържайте нивото на батерията около 20%–50% и го съхранявайте на хладно и сухо място, за да удължите живота на батерията.

5. Предупреждение за безопасност

Неправилната употреба може да доведе до повреда на батерията, силно нагряване и дори пожар или експлозия. За да избегнете нараняване на хора или материални щети, моля, стриктно спазвайте следните изисквания за съхранение и употреба на този продукт:

- Този продукт не е играчка. Дръжте го извън обсега на деца и не позволявайте на деца да го използват или да си играят с него, за да предотвратите инциденти.
- Не подлагайте този продукт на прекомерен натиск или удар и избягвайте силно изпускане или силни вибрации. Ако възникне някоя от тези ситуации или ако течност попадне или се разлее върху продукта, това може да повреди или да предизвика късо съединение на батерията или веригите. Ако възникне някоя от горните ситуации, моля, незабавно спрете употребата на продукта и го изхвърлете по подходящ начин.
- Ако продуктът се подуе, деформира, протече или капацитетът му значително намалее, моля, незабавно спрете употребата му и го изхвърлете по подходящ начин.
- Моля, не поставяйте продукта в джобове на панталони, затворени чанти, на легла или дивани, тъй като разсейването на топлината на продукта може да бъде засегнато при зареждане или разреждане. Уверете се, че продуктът не е покрит с дрехи, възглавници, одеяла или други предмети по време на употреба, за да се осигури правилно разсейване на топлината.
- Не разглобявайте, режете, притискайте, пробивайте или скъсявайте продукта, нито го излагайте на вода, огън (включително близо до печки, отоплителни уреди и други източници на топлина) или среда с температура над 60 °C.
- Не оставяйте продукта в неохраняван автомобил или на други места, изложени на пряка слънчева светлина при горещо време, тъй като високите температури могат да застрашат батерията и продукта.
- Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. Не отваряйте външния корпус на продукта, за да избегнете повреда на батерията или други опасности.
- Не заменяйте батерията, тъй като използването на грешен тип батерия може да доведе до отказ на защитните механизми за безопасност и риск от експлозия и пожар.
- Батерийният пакет може да експлодира или да изпусне запалима течност или газ при изключително ниско атмосферно налягане по време на употреба, съхранение или транспортиране. Спазвайте правилните работни процедури и стандарти за безопасност при работа с батерийния пакет или преместването му.
- Не изхвърляйте батерията в битовите отпадъци. Спазвайте съответните национални разпоредби за безопасно изхвърляне на използвани батерии. Свържете се

с местните пунктове за рециклиране или други компетентни институции за правилния метод за изхвърляне на батерията.

За други езици сканирайте QR кода за повече информация.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No.1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu China
service@xgimi.com www.xgimi.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg